



Moji koupelnu vytvořím s OBI



Koupací vany jsou k dostání v mnoha barvách, tvarech a materiálech. Akrylátové vany jsou lepší z pohledu tepelné izolace, tzn. udržují vodu déle teplou. Ocelové vany jsou však méně náchylné na poškrábání.

Váš nákupní seznam:

Materiál	Vaše potřeby	Nástroje
1 koupací vana		kladivo a dláto
1 odtoková sestava (sifon)		šroubovák
1 nosný podstavec		inbusový klíč
* HT-trubky/oblouky včetně upevňovacího materiálu		hasákové kleště skládací metr
1 baterie s přípojkami		vodováha
1 sprcha a držák		pila na pórobeton/sádrokarton
* vanová profilovaná páska		
* pórobetonové tvárnice nebo sádrokarton		pila na PVC trubky vrtačka
* malta pro tenké lože		lis na kartuše
* těsnicí materiál např. instalátorská koudel		Nástroje pro pokládku dlažby: podložka pod kolena
1 kartuše sanitárního silikonu		míchací nástavec k vrtačce
1 kluzný prostředek		zednická lžice
* obklady a dlažby		ozubená stěrka
* lepidlo na dlažbu		řezačka dlaždic
* spárovací hmota		gumová palice
* montážní pěna		houba a stavební vědro
* páska nebo vanová lišta		

* podle potřeby



Instalace vany a sprchy

Více informací na




OBI


Instalace vany a sprchy

Existují dva odlišné způsoby, jak je možné novou vanu instalovat: buď ji postavit na nosný kovový podstavec, nebo ji zabudovat do nosníku z tvrzené pěny. Nosníky z tvrzené pěny udržují vodu déle teplou a usnadňují práci, protože obklady mohou být lepeny přímo na nosník. V tomto případě popisujeme montáž kovového podstavce, protože je vhodný i pro nerovné podlahy. U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.


Pracovní postup:



1. Před začátkem demontáže staré vany i při samotných montážních pracích je nutné zavřít hlavní přívod vody. Vypusťte vodu z potrubí. **2.** Je důležité přesně rozměřit všechny rozteče a výšky a přímo na místě sjednotit orientační rozměry s reálnými rozměry. **3.** Jako první namontujte kompletní odpadový systém včetně přepadu a odtokového síta.




4. Připevněte nosný rám (s nohama s přísavkami) pod vanu a vanu postavte na určené místo. Povrch musí být rovný a bez zbytků stavební suti. **5.** Vnější okraje vany polepte na stěně obrácené ke zdi profilovou páskou na vany, abychom zabránili rezonaci zvuku o přilehlé stěny. **6.** Vany vyrobené z kovu musí být vždy uzemněny kvalifikovaným řemeslníkem.



7. Vanu naplňte vodou a vyrovnejte výšku nohou vany pomocí vodováhy. **8.** Vanový odtok připojte pomocí HT trubek na nejbližší odtokové potrubí. Přitom ponechte spád alespoň 2 cm na metr. Pusťte vodu, abyste mohli zkontrolovat těsnost přípojek. **9.** Nohy do země upevněte pomocí hotové namíchané malty. Před dalšími pracemi ponechte maltu zcela zatuhnout.



10. Montáž vodovodní baterie: do obkladů našroubujte S-přípojky. Přípojky šroubujte tak dlouho, dokud nedosáhnete potřebné rozteče, odpovídající standardní rozteči vodovodní baterie (většinou 155 mm). **11.** Baterii našroubujte na přípojky. K montáži použijte kleště s chráněnými čelistmi tak, aby nebyla poškozena chromovaná vrstva na baterii. **12.** Nakonec připojte sprchovou hadici.



13. Obložení vany proveďte pomocí přířezů ze sádrokartonu či pórobetonu. **14.** Obezdějte okraj vany. Ponechte revizní otvor pro přístup k vanovému odtoku. **15.** Na obložení vany připevněte obklady (viz návod pro pokládku obkladů).



16. Vanu opět napusťte do poloviny vodou. Nakonec utěsněte všechna podélná, rohová a odtoková místa napojení vany ke stěně sanitárním silikonem v barvě zvolené spárovací hmoty. Vyhlazení proveďte palcem namočeným v saponátu.

Tip: při obkládání vany počítejte s dostatečnou vzdáleností pro obklady tak, aby později nepřechýlily. Nejlepší je ponechat si stranou jeden obklad jako měřítko a před připevněním první sádrokartonové desky nebo prvního bloku pórobetonu, ji přidržet u okraje vany. Kromě toho přidejte jeden až dva milimetry pro lepidlo na obklady.