



Moji koupelnu vytvořím s OBI



Váš nákupní seznam:

Materiál		Vaše potřeby	Nástroje
*	ošetřující lazury na dřevo		křížový šroubovák
*	osušky		
1	teploměr pro infračervené kabiny		vrtáky do dřeva/spirálové vrtáky
1	přesýpací hodiny		elektrický šroubovák
*	barevná světelná terapie (pokud není součástí balení)		svinovací metr kladivo
1	aromatický zvlhčovač		inbusový klíč
*	vůně pro aromatický zvlhčovač		
			tužka
			skládací metr
			vodováha
			dvojitý žebřík

* podle potřeby



Instalace infračervené kabiny

Více informací na



OBI

Instalace infračervené kabiny

Infračervená kabina by měla být umístěna pokud možno v suché vytápěné místnosti. U kabin s hořčíkovými nebo keramickými zářiči může být doba předehřívání zkrácena, čímž lze ušetřit energii. Instalace kabiny by měla probíhat v bezprostřední blízkosti konečného umístění a na rovném povrchu.

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Pracovní postup:



1. Minimální výška stropu by měla být 2,10 – 2,20 m. **2.** Pro připojení kabiny k elektrické síti je zapotřebí pouze jedné chráněné elektrické zásuvky (230 V) - doporučujeme připojit na samostatný, pomocí 16 A pojistky, zajištěný obvod s proudovým chráničem proti chybnému proudu (≤ 30 mA, bezpodmínečně nutné!). **3.** Vzhledem k tomu, že podstatné součásti infračervené kabiny jsou předem smontovány, je montáž poměrně jednoduchá. Postavte zadní stěnu a pevně ji přidržte. Využijte k tomu spolupráce vhodného pomocníka.



4. Postavte přední díl a dobře jej připevněte vruty do dřeva k postranním dílům. Dbejte na to, aby horní hrany dílců byly ve stejné výšce a vyrovnejte stěny pomocí vodováhy. **5.** V dalším kroku nasadíte lavici. **6.** Nyní lze namontovat vybrané infrazářiče (hořčíkový zářič, infračervený zářič, keramický zářič). Konečnou kontrolu instalace musí provést kvalifikovaný elektrikář. Výjimkou je infračervená kabina s deskovými infrazářiči (ty jsou začleněny do dílců).



7. Položte střechu na kabinu. Ujistěte se, že není žádný kabel skřípnutý. Střechu našroubujte shora pomocí stěnových prvků. Budete k tomu potřebovat dvojité žebřík. **8.** Jakmile jsou všechna vedení připojena (zářič, senzor teploty, řízení), je kabina plně funkční.

Tip 2: k čištění a péči o interiér kabiny nepoužívejte nikdy organické prostředky. Nečistoty odstraňte pouze vlhkým hadříkem (případně s malým množstvím univerzálního čisticího prostředku). Chcete-li přece jen použít některý z přípravků pro údržbu, dbejte prosím na to, aby taková možnost byla výslovně uvedena v jeho návodu k použití (vnitřek infračervené kabiny, dřevo). Ošetření vnějšího pláště kabiny provádějte tak, jak je obvyklé u dřeva ve vnitřních prostorech. Nátěr by měl být prodyšný - nalakování je proto méně vhodné - lak má tendenci praskat.