



Moji kuchyň vytvořím s OBI



Kuchyňské dřezy jsou k dostání v různých tvarech a materiálech. Vyberte si mezi dřezem s odkapávací plochou nebo bez odkapávací plochy. Mnohé dřezy jsou reverzibilní, takže si můžete vybrat během instalace, zda chcete mít odkapávač nalevo nebo napravo. Klasickým materiálem zůstává nerezová ocel. K dostání jsou však i dřezy ze smaltovaného ocelového plechu nebo keramiky v nejrůznějších barevných tónech.

Váš nákupní seznam (příklad výměny s nízkotlakou baterií):

Materiál	Vaše potřeby	Nástroje
1 kuchyňský dřez		vrtačka
1 nízkotlaká baterie		přímočará pila
* baterie		pilový list pro pracovní desky
1 sifon		šroubovák
1 odtokový set		kleště na vodní pumpy
3 flexibilní hadice nebo připojovací hadice pro dřezy		ohýbací pružina (pro pevné připojení trubky)
1 kartuše silikonu nebo role těsnicí pásky		děrovač na armatury
		hasákové kleště
		pilka na železo nebo
		řezačka potrubí
		pilník
		vodováha
		skládací metr
		tužka
		lis na kartuše

* podle potřeby



Instalace kuchyňského dřezu

Více informací na



OBI

Instalace kuchyňského dřezu

1. Při výběru baterií je nutné dbát na to, zda používáte nízkotlaký elektrický zásobníkový ohřívač vody (podpultový zásobník teplé vody), protože pak potřebujete speciální nízkotlakou baterii s třemi vývody.


Upozornění: montáž zásobníku vody může provést pouze kvalifikovaný řemeslník.

2. Baterie se zasazuje do dřezu nebo do pracovní desky, podle typu dřezu.


3. Pokud současně instalujete i novou pracovní desku, doporučujeme Vám pročíst si nákupní seznam s tipy k tématu „Instalace pracovní desky“.

4. U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.


Pracovní postup:




1. Před zahájením práce uzavřete hlavní přívod vody a nechte otevřené kohoutky, aby z potrubí vytekla voda. Používáte-li rohové ventily, stačí je zavřít. **2.** Pokud vyměňujete starý dřez, odmontujte přívod vody, odtok vody, dřez a v případě potřeby upravte velikost otvoru v pracovní desce. **3.** Pokud instalujete dřez do nové pracovní desky, vyznačte na ni výřez tak, že dřez přiložíte na desku dnem vzhůru a vyznačíte obrys linie řezu nebo použijte přiloženou papírovou šablonu.



4. Vyřízněte otvor v desce podél linie řezu/šablony pomocí přímočaré pily. Začátek řezu si předvrtejte v místě budoucího otvoru a v tomto místě začněte řezat. **5.** Otevřené hrany řezu natřete silikonem nebo je polepte těsnicí páskou, abyste je ochránili před případně prosakující vlhkostí. **6.** Vložte dřez do výřezu a upevněte jej svorkami. V závislosti na umístění a poloze ve spodní skřínce byste měli předem nainstalovat do dřezu baterii (viz krok 7 + 8).



7. Otvor pro dřezovou baterii nakreslete na dřez nebo na pracovní desku a vyvrtejte pomocí děrovačky na armatury. **8.** Baterii nasuňte spolu s měkkým těsněním shora a zespoda ji připevněte pomocí tvrdého těsnění a matice. **9.** Zasuňte připojovací díl pro odtok vody do gumové manžety stávajícího odtokového potrubí. Pokud máte k dispozici jen malý prostor, můžete použít pružné spojovací díly s lamelami.



10. Instalace plastového sifonu odpadu: nejdříve namontujte přepad vody (I), nasadíte odtokový set (II) a odtokový ventil (V), k tomu napojíte protipachový ventil (III) a odtokové roury (IV). **11.** S pomocí flexibilních spojů a těsnění napojte přípojky, příp. flexihadice pro přívod teplé a studené vody na rohové ventily. **12.** Průtokový ohřívač vody vyžaduje nízkotlakou baterii se třemi vývody: 1x rohový ventil pro studenou vodu (modrá šipka směrem vzhůru), 1x přívod studené vody (modrá), 1x zpětný koloběh teplé vody (červená).

Tip: využijte služby přřezu dřeva v prodejnách OBI. Zakoupíte-li v OBI dřez a pracovní desku, bude Vám tato služba poskytnuta ZDARMA. Zakupte v OBI i dřezovou baterii a do pracovní desky Vám pro ni odborný personál ZDARMA vyvrtá otvory.