



Moji koupelnu vytvořím s OBI



Váš nákupní seznam (příklad pro kompletní výměnu):

Materiál		Vaše potřeby	Nástroje
1	umyvadlo		vrtáčka
1	sada k upevnění umyvadla		vrták do kamene nebo obkladu
1	sifon		šroubovák
1	odtok		francouzský klíč
2	rohové ventily		kleště na vodní pumpy
1	armatura		vodováha
1	tuba těsnicí pasty		skládací metr
1	instalátorská koudel nebo teflonová páska		lis na kartuše
*	fermež		tužka
1	kartuše sanitárního silikonu		
1	krepeová páska		

* podle potřeby



Instalace umyvadla a armatury

Více informací na



OBI

Instalace umyvadla a armatury

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Pracovní postup:




1. Umyvadlo před nákupem změřte: měli byste znát celkovou šířku, odstup od upevnění, vzdálenost mezi odpadem a přívodem vody, vzdálenost od podlahy k horní hraně. **2.** Před začátkem prací uzavřete hlavní přívod vody a na plno otevřete vodovodní kohoutky. **3.** Odšroubujte sifon. Zbytek vody a nečistot ze sifonu zachyťte do plastového umyvadla.



4. Povolte napojení na rohové ventily, odmontujte stávající armaturu. **5.** Uvolněte upevňovací šrouby a staré umyvadlo sundejte. Při změně vzdálenosti upevnění nebo změně výšky demontujte původní upevňovací materiál. **6.** Při vrtání do obkladů použijte krepovou lepicí pásku, tím zabráníte sklouznutí vrtáku po obkladu. Obklad vrtejte bez přiklepu. Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky.



7. Nové závěsné konzole šroubujte do zdi speciálním šroubovákem nebo hydraulickými kleštěmi s dřevěným závitem. **8.** Kovový závit konzole nechte cca 5 cm přesahovat. Umyvadlo nasuňte na upevňovací šrouby. Zadní stranu umyvadla natřete těsnicím tmelem nebo sanitárním silikonem proti rezonanci zvuku o obklad. **9.** Nasadte umělohmotné krytky a rukou je dotáhněte. Správnost usazení umyvadla zkontrolujte pomocí vodováhy.



10. Nový rohový ventil omotejte instalatérskou koudelí, kterou namažte těsnicí hmotou nebo fermezí. Jako alternativu lze použít i teflonovou těsnicí pásku. **11.** Odtokovou rouru zasuněte do odpadu ve zdi. K utěsnění použijte gumové těsnění. **12.** Odtokovou rouru smontujte s odtokovým ventilem. Otvor zdvihacího ventilu (II) nasměrujte ke stěně. Upravte spojovací tyč (II).



13. Do otvoru umyvadla nasadte sifon odtokového ventilu. Přidržte spodní díl ventilu a přitáhněte ho nahoru. **14.** Armaturu nasadte shora a zespodu ji přišroubujte. Nezapomeňte na těsnění. V některých případech je vhodné namontovat armaturu před instalací umyvadla. **15.** Flexibilní hadice nasadte na rohové ventily a dotáhněte. K připojení průtokového ohřívače vody potřebujete nízkotlakou armaturu se třemi přívody. Seříděte táhlo (II) zvedací tyčky.



16. Přechod mezi umyvadlem a stěnou utěsněte sanitárním silikonem.

Tip 1: kupujte pouze armatury s flexibilními přípojkami.

Tip 2: nízkotlaké armatury jsou na balení označeny.