



Moji koupelnu vytvořím s OBI



Instalace nového WC není složitá. Před její výměnou se však rozmyslete, zda rekonstrukci nepostoupíte celou místnost včetně výměny obkladů, podlahových krytin, umývatka a osvětlení. Při výběru nové WC mísy vezměte v úvahu současné provedení odpadu, abyste předešli problémům spojeným s napojováním.

Váš nákupní seznam:

Příklad pro výměnu WC	Vaše potřeby	Nástroje
1 WC (s hlubokým nebo plochým splachováním)		vrtačka
1 upevňovací sada pro WC		vrťák do obkladů
1 WC sedátko		francouzský klíč
1 WC odtokové koleno		šroubovák
1 rozeta pro odtokovou garnituru		kleště na vodní pumpy
1 tuba těsnicí hmoty		pilka na železo
1 instalatérská koudel nebo * teflonová páska		pilník
1 splachovací nádrž včetně uchycení		vodováha
1 rohový ventil		skládací metr
1 přípojka na přívod vody		tužka/fix
1 trubka ka splachovací nádrži		

* podle potřeby

Instalace WC se splachovací nádržkou

Více informací na



OBI

Instalace WC se splachovací nádrží


Pro všechny běžné typy odtoků WC jsou k dostání vhodné WC mísy buď se spodním vývodem do podlahy nebo se zadním rovným/šikmým vývodem, či jako závěsná WC.

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Pracovní postup:



1. Před demontáží starého WC a splachovací nádrže, uzavřete hlavní přívod vody i jednotlivé rozvody a nechte nádržku spláchnout na prázdko. Zbylou vodu ve WC opatrně vylijte. **2.** Podle potřeby uřízněte novou odpadní rouru. Řeznou plochu začištěte pilníkem. Odpadní rouru nasadte na odpad a vývod WC mísy a vzájemně je vyrovnajte. **3.** Po vyrovnání označte tužkou nebo fixem místa pro ukotvení šroubů v podlaze.




4. WC opět odstavte a na vyznačených místech vyvrtejte otvory podle průměru upevňovacích hmoždinek. WC mísu je také možné osazovat do silikonu. U závěsných WC mís dokoupit molitanovou podložku. **5.** WC a odpad pevně spojte pomocí manžety, znovu vyrovnajte a nejprve jen mírně zafixujte pomocí šroubů. Šrouby utáhněte pevně až po instalaci přítokové/splachovací trubky. **6.** Pro hlavy šroubů lze použít barevné ozdobné krytky. Přechod k odpadní rouře v podlaze můžete zakrýt barevnými manžetami z umělé hmoty.



7. Na stěnu přeneste rozměr pro zavěšení splachovací nádrže. Připojení trubky pro přívod vody by mělo být na úrovni rohového ventilu. **8.** Vyvrtejte otvory pro hmoždinky a do stěny našroubujte úchytky. **9.** WC nádrž zavěste a zkontrolujte její vodorovnou polohu pomocí vodováhy. V případě potřeby držák upravte.



10. Přívodní trubku zkraťte k nádrži dle potřeby a vyrovnajte ji. Do vpustí WC nasuňte těsnění a na horním konci těsnícího kunsu (1) a převlačné matice (2) nasazení dotáhněte. **11.** Nový rohový ventil omotejte instalatérskou koudelí, kterou namažte těsnící hmotou nebo fermeží. Jako alternativu lze použít i teflonovou těsnící pásku. **12.** Ventil dotáhněte tak, aby těsně přilíhal ke stěně. Přívodní otvor by měl směřovat k nádrži.



13. Seřízněte spojovací trubku a přitáhněte ji tak, aby přesně zapadala do přípojů. Nasuňte těsnící kroužky a dotáhněte převlačnou maticí. **14.** Alternativně můžete použít flexibilní hadičky. **15.** Při přezkoušení funkčnosti odklopte víko nádrže a zkontrolujte funkčnost plováku a těsnost veškerých spojů.



16. Nakonec přišroubujte WC sedátko a pusťte vodu.

Tip 1: splachovací nádržka s úsporným tlačítkem významně šetří vodu a náklady.

Tip 2: pro toaletu můžete použít dekorativní WC sedátko.