



Moji koupelnu vytvořím s OBI



Váš nákupní seznam:

Příklad pro kompletní výměnu	Vaše potřeby	Nástroje
1 vana s předmontovaným systémem úhelníků		kladivo a dláto
1 odpovídající vanové nohy		šroubovák
1 větrací mřížka		inbusový klíč
1 revizní otvor		hasákové kleště
1 pokud není masážní vana obložená: odpovídající kryt k vaně		skládací metr
* montážní držák a ukotvení vany		vodováha
* zvukově izolační páska		pila na PVC trubky
* HT-trubky/oblouky		vrtačka
1 baterie s přípojkami		lis na kartuše
1 ruční sprchová hlavice s držákem		Nástroje pro pokládku dlažby:
* malta pro tenké lože		podložka pod kolena
* těsnící materiál (např. instalatérské koudel)		míchací nástavec k vrtačce
1 kartuše sanitárního silikonu		zednická lžice
1 kluzný prostředek		ozubená stěrka
* pórobetonové bloky nebo sádrokarton		řezačka dlaždic
* obklady		gumová palice
* lepidlo na odklady a dlažbu		
* spárovací hmota		

* podle potřeby



Instalace hydromasážní vany

Více informací na



OBI


Instalace hydromasážní vany

Hydromasážní vanu, whirlpool, lze namontovat velmi podobně jako klasickou vanu. Pokud budete dbát na několik důležitých bodů, nebude montáž žádným problémem. Pro instalaci whirlpoolu by měly být vytvořeny následující podmínky:


- stanovení požadavků na prostor podle montážních rozměrů vany
- přípojka vody a odpad
- přívod napájení 220 – 230 V (se samostatnou pojistkou 16 A)
- připojení a kontrola autorizovaným servisem

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.


Pracovní postup:




1. Před zahájením demontáže i při samotných montážních pracích je nutné zavřít hlavní přívod vody. Vypusťte vodu z potrubí. **2.** Pro namontování ukotvení vany vyměřte velmi přesně všechny vzdálenosti a výšky whirlpoolu. Vezměte přitom v úvahu také přípojky vody a odtokové potrubí. **3.** Na vanu připevněte zvukovou izolační pásku. Tím se snižuje přenos hluku na přilehlé stěny.





4. Vanu přisuňte až ke zdi a připojte ji k ukotvení vany. **5.** Odstraňte z podlahy stavební suť, pak vyrovnejte nohy vany na podlaze a vyrovnejte vanu do vodorovné polohy. **6.** Nohy by měly být pevně zafixovány v podlaze maltou. Před dalšími pracemi ponechte maltu zcela ztuhnout.



7. Nainstalujte protizápachový sifon a připojte vanu k odtoku.



8. Obložení vany proveďte pomocí přířezů ze sádrokartonu či párobetonu. **9.** Obezděte okraj vany. Ponechte revizní otvor pro přístup k vanovému odtoku. **10.** Na obložení vany připevněte obklady (viz návod pro pokládku obkladů), pro přístup k vanovému odtoku použijte revizní dvířka.



11. Vanu opět napusťte do poloviny vodou. Nakonec utěsněte všechny podélné, rohové a koncové spáry sanitárním silikonem. Vyhlazení proveďte palcem namočeným v saponátu.