



Můj projekt zvládnou s OBI



Váš nákupní seznam:

Příklad pro 15 m ²		Vaše potřeby	Nástroje
16,5 m ²	venkovní dlažba		rukavice
37,5 kg	lepidlo na dlažbu		podložka pod kolena
*	vyrovnávací hmota		zubová stěrka
1,5 l	penetrační nátěr nebo emulze		ruční řezačka dlaždic řezačka dlaždic
12 kg	spárovací hmota		zednická šňůra
45 ml/bm	silikon		svinovací metr nebo skládací metr
*	distanční křížky		
*	malířská páska		vodováha
			štípačky na dlaždice
			gumová stěrka
			gumová palice
			lis na kartuše
			houba
			stavební vědro
			kladivo a ploché dláto nebo vrtací kladivo

* podle potřeby



Pokládka venkovní dlažby

Více informací na



OBI

Pokládka venkovní dlažby

1. Pro venkovní pokládku musí být použita zásadně jak mrazuvzdorná dlažba, tak i flexibilní lepidlo a spárovací hmota.
2. Podklad pro dlažbu musí být pevná, utěsněná, rovná podkladová plocha z betonu nebo potěru, na které není nebezpečí vznínání vlhkosti z podloží. Místo instalace by mělo mít mírný sklon nejméně 2% směrem do zahrady nebo odtokového žlabu. 3 m „hluboká“ terasa by tak měla mít 6 cm spád.
3. Kromě toho nesmí být na podkladu volné částice, musí být suchý, bez trhlin, a bez prachu. Pokládka musí být provedena na podkladu, který je odolný proti promrzání a připravený pro pokládání dlažby.
4. U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Pracovní postup:




1. Flexibilní lepidlo se smíchá s vodou a důkladně se promíchá pomocí míchadla upevněného ve vrtačce. 2. Lepidlo po vyzrání naneste zednickou lžící nebo špachtlí v rovnoměrně silné vrstvě (6–8 mm) a uhladte pomocí zubové stěrky. 3. Tloušťka lepidla se řídí velikostí dlaždic a profilováním na zadní straně dlaždice.



4. Dodatečná aplikace lepidla na zadní stranu dlaždic zabrání vzniku dutin a chrání před zadržováním vody. 5. V závislosti na době zpracování pracujte vždy na ploše asi 1–1,5 m². 6. V závislosti na velikosti obkládané plochy je nutné od sebe plochu v určitých úsecích oddělit dilatační spárou.



7. Rovné hrany při řezání venkovních dlaždic docílíte pomocí řezačky dlaždic. Na dlaždici se na vrchní straně vyryje rýha a poté se přelomí přes hranu. 8. Pokud chcete na stěnu přilepit soklové dlaždice, dodržujte vzdálenost v šířce alespoň jedné spáry od podlahových dlaždic. Spáru vyspárujte jako trvale elastickou. 9. Pro obklady schodů doporučujeme používat dlaždice schodovky. Při pokládce je nutné dbát na to, aby krátká strana schodovky nebyla přilepená k podkladu. Je nutné dodržet dutou mezeru velikosti asi 3–5 mm, a to pomocí distančního pásku (např. pěna nebo lepenka).



10. Před spárováním oškrábejte spáry pomocí dřevěného klínu. Spárovací hmotu promíchejte s vodou ve správném poměru. Při práci používejte gumové rukavice a ochranné brýle. 11. Flexibilní spárovací hmotu nalijte na dlaždici a rozetřete gumovou stěrkou v diagonálním směru. 12. Přebytek spárovací hmoty stáhněte. Jakmile spárovací hmota zaschne a je matná, vyčistěte dlaždici pomocí vlhké houby nebo houbovou stěrkou.



13. Rohové a spojovací spáry musí zůstat trvale elastické, vyspárujte je proto např. trvale elastickým silikonem. 14. Po vyspárování přitiskněte do neutěsněné dilatační spáry pásku z pěnového polyetylénu a vtlačte ji do správné hloubky. 15. Nalepte na obou stranách spáry malířskou pásku, aby se zabránilo znečištění povrchu dlažby při utěšňování dilatační spáry. Do spáry natlačte sanitární silikon z kartuše.



16. Po vyhlazení silikonu musí být lepicí páska odstraněna směrem šikmo dozadu a bočně vůči spáře.