



# Můj projekt zvládnú s OBI



## Váš nákupní seznam:

| Příklad pro 20 m <sup>2</sup> |                                 | Vaše<br>potřeby | Nástroje                      |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 22 m <sup>2</sup>             | podlahová dlažba                |                 | rukavice, podložka pod kolena |
| *                             | soklové dlaždice                |                 | ozubená stěrka                |
| 50 kg                         | lepidlo na dlažbu               |                 | řezačka dlaždic/skla          |
| *                             | vyrovnávací hmota               |                 | zednická šňůra/rohová šňůra   |
| 2 l                           | penetrační nátěr<br>nebo emulze |                 | svinovací metr/pásmo          |
| 15 kg                         | spárovací hmota                 |                 | vodováha                      |
| 45 ml/bm                      | silikon                         |                 | vyravnávací lať               |
| *                             | distanční křížky                |                 | tužka                         |
|                               |                                 |                 | štípačky na dlaždice          |
|                               |                                 |                 | gumová stěrka                 |
|                               |                                 |                 | lis na kartuše                |
|                               |                                 |                 | houba a vědro                 |
|                               |                                 |                 | houbová stěrka                |
|                               |                                 |                 | štětec                        |
|                               |                                 |                 | vrtačka/míchací nástavec      |
|                               |                                 |                 | stavební vědro                |
|                               |                                 |                 | pilník                        |

\* podle potřeby

## Pokládka interiérových dlaždic

Více informací na



**OBI**

# Pokládka interiérových dlaždic

1. Nejdůležitější je před zahájením prací správná příprava podkladu. Snadná práce je možná pouze na čistém, suchém, rovném a stabilním podkladu.
2. Dlaždice jsou k dostání v mnoha barvách, velikostech a stupních otěru (I - V). Lepidlo a spárovací hmotu je nutné sladit s místností a podkladem (podlaha, dřevěná podlaha, dřevotřískové desky, podlahové vytápění). U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

## Pracovní postup:




1. Všechny podkladové plochy musí být čisté, suché, rovné, s dostatečnou nosností a bez prachu. 2. Malé trhliny a nerovnosti vyplňte pomocí špachtle nebo zednické lžice a vyhladte nivelační hmotou. 3. Před pokládkou je nutné každý povrch penetrovat. Rozetřete penetrační nátěr nebo emulzi pomocí širokého štětce nebo válečku na barvu.



4. Změřte přesně plochu místnosti a označte střed místnosti. Položte dlaždice nejdříve na zkoušku do kříže. 5. Lepidlo nanášejte po dostatečném vyzrání zednickou lžicí nebo špachtlí. Při pokládce na dřevotřískové desky nebo podlahové topení použijte flexibilní lepidlo. 6. Lepidla „pročešte“ zubovou špachtlí, až se vytvoří rovný povrch. Velikost zubů závisí na struktuře zadní strany dlaždic, velikosti dlaždic a podkladu.



7. Položte první řadu od středového bodu. Za tím účelem napněte u pravoúhlých místností na podlaze centrálně a rovnoběžně s bočními stěnami zednickou šňůru. První řadu dlaždic podle toho nasměrujte a odtud začněte u středu dlaždice nebo u spáry. Následující dlaždice se pak pokládají podél zdi. 8. Přitiskněte dlaždice mírným točivým pohybem do lepidla. Správnou vzdálenost mezi dlaždicemi nastavte pomocí distančních křížků. Na dlaždicí mírně poklepejte gumovým kladivem. 9. Rovné hrany při řezání dlaždic docílíte pomocí řezačky dlaždic. Na dlaždicí se na vrchní straně vyryje rýha a pak se přelomí přes hranu.



10. Pro vytvoření kulatých otvorů použijte kleště štípačky a vyštípávejte otvor milimetr po milimetru, nebo použijte vrtačku s vykružovačem otvorů. 11. Pokud chcete nalepit na zdi soklové lišty, dodržujte vzdálenost v šířce alespoň jedné spáry od podlahových dlaždic. 12. Na přechodech do jiných místností a na jiné podlahové krytiny musí být ponechána dilatační spára o stejné šířce.



13. Před spárováním oškrábejte spáry pomocí dřevěného klínu. Pokud bylo použito flexibilní lepidlo, použijte také flexibilní spárovací hmotu. Při práci používejte gumové rukavice. 14. Spárovací hmotu nalijte na dlaždice a rozetřete gumovou stěrkou v diagonálním směru. 15. Přebytek spárovací hmoty stáhněte pomocí stěrky. Po vysušení odstraňte závoj vlhkou houbou.



16. Rohové a spojovací spáry musí zůstat trvale elastické, vyspárujte je proto např. trvale elastickým silikonem: poté nalepte na obou stranách spáry malířskou pásku. Do spáry natlačte sanitární silikon z kartuše. Po vyhlazení (pomocí vyhlazovače spár) musí být lepicí pásky odstraněna směrem šikmo dozadu vůči spáře.

**Tip:** vzhledem k tomu, že dlažby - v závislosti na vypálení - bývají poněkud odlišné barvy, měli byste pokládat dlaždice střídavě nejméně ze tří různých balíčků. Jeden balíček byste si měli ponechat v rezervě, k provedení případné opravy.