



Můj projekt zvládnou s OBI



Váš nákupní seznam:

Příklad pro 30 m ²		Vaše potřeby	Nástroje
30 m ²	plovoucí podlahy		přítahovák (volitelně)
2 m ²	včetně přežezu		kladivo
30 m ²	kročejová izolace (např. Mirelon)		přímočará pila nebo kotoučová či pokosová pila nebo stolní kotoučová pila
30 m ²	PE-fólie (volitelně)		
50	klíny		
2	pilové listy		pokosnice a pilka
30 m	soklové lišty		pila ocaska
100	ocelové hřebíky/šrouby nebo lišťové svorky		špachtle
*			skládací metr
*	hmoždinky		tužka
4	vnitřní rohy		napínací řemen
2	vnější rohy		úhelník
1	přechodové profily		šňůra na označení
2	rozety na topení		pila děrovka nebo Forstnerův vrták (sukovník)
1 l	klíč na parkety		
1	barevná voskovka		zednická šňůra nebo srovnávací lať
*	vyrovnávací hmota		nůž na koberec
*	přípravek pro ošetření hotové podlahy		příklepavý špalík

* podle potřeby



Pokládka plovoucí podlahy


Více informací na




Pokládka plovoucí podlahy

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.


Pracovní postup:




1. Odstraňte kobercovou krytinu. Podlaha nesmí mít zbytkovou vlhkost a musí být rovná. **2.** Za pomoci srovnávací latě nebo zednické šňůry si ověřte, zda je podlaha skutečně rovná. Rozdíl nesmí být více, než 4 mm na metr. **3.** Větší nerovnosti srovnejte vyrovnávací hmotou. Podlahu nechte úplně vyschnout.




4. Rámy dveří zkraťte pomocí pily ocasky o výšku prkna plus izolace. Dveře zvedněte pomocí kroužků v závěsech, případně je přihoblujte. **5.** Použijte PE fólii jako parotěsnou izolaci. Na podkladu ze dřeva (např. stará prkenná podlaha) se parotěsná izolace nepokládá. **6.** Položte kročejovou izolaci, která současně vyrovná drobné nerovnosti.



7. Je nutné dbát na to, aby byla kročejová izolace vybrána vhodně k podlaze a dispozicím místnosti. Např. ne všechny produkty jsou vhodné pro podlahové topení. **8.** U zámkových spojů pracujte s příklepovým špalíkem a kladivem. **Pozor:** některá prkna se nasouvají. **9.** Na poslední lamelu vyznačte přesnou délku úhelníkem minus 10–20 mm na distanční spáru. Přebytečnou část lamely odřízněte.



10. Poslední lamely jsou v každé řadě upevněny stahovacím hákem. **11.** Odříznutý kus lamely z předchozí řady (pokud je minimálně 40–50 cm dlouhý) nám dobře poslouží k založení každé další řady. Nezapomeňte ukotvit čelní stranu. **12.** Vyřízněte nebo vyvrtejte otvor pro vývod topení. Zadní část vyřízněte šikmo a po ukotvení vlepte zpět.



13. Šířka poslední řady lamel se označí pomocí další otočené lamely. **14.** Poslední řada je upevněna stahovacím hákem. **15.** Odstraňte všechny klíny. Podlaha tak může pracovat v souladu s pokojovou teplotou.



16. Soklové lišty se připevní nalepením, přišroubováním nebo pomocí hřebíků. Rohy uřízněte na pokos nebo použijte vnitřní a vnější rohy. **17.** Konečnou úpravu hotové podlahy proveďte podle pokynů výrobce.