



Můj projekt zvládnu s OBI



Váš nákupní seznam:

Příklad pro 50 m ² (10 x 15 m) Izolace deskami z tvrdé pěny		Vaše potřeby	Nástroje
cca 55 m ²	desky z tvrdé pěny nebo pásy z minerální vlny nebo desky z minerální vlny nebo sypaná hmota (např. perlit)		nůž na izolaci ořezávač vrtačka nebo AKU šroubovák s indikátorem hloubky zavedení šroubu šroubovák
*	klíny		šponkovačka
cca 31 m ²	okrajové izolační pásy		kladivo
*	latě		skládací metr
*	izolační pásy		vodováha
cca 60 m ²	PE fólie (parotěsná zábrana) nebo tvrdý papír		špachtle
*	šrouby pro rychlostavbu nebo sponky do šponkovače		deska na řezání/prkno ruční pilka nebo přímochařá pila
*	překližkové desky nebo OSB podlahové desky nebo např. palubky		hoblík Surform
*			
*	hřebíky		
*	lepidlo (podle typu desky)		

* podle potřeby

Více informací na



OBI

Izolace stropů poschodí


Všechny potřebné pracovní kroky se mohou lišit v závislosti na typu a stavu stropu poschodí.

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.


Pracovní postup:










1. Vhodné pro izolaci hladkých betonových stropů. Nejříve položte 0,2 mm silnou PE fólii na surovou podlahu. U zdi ji vytáhněte asi 20 cm nahoru. Pruhy nechte překrývat přes sebe asi 30 cm. **2.** Aby se zabránilo přenosu hluku na přilehlé stavební součásti, postavte okrajové izolační pásy na strany a v případě potřeby je připevněte. Vyčnívající PE fólii uřízněte. **3.** Desky z tvrdé pěny položte na polovazbu (o půl své délky posunutě) a zabezpečte je na okraji pomocí klínů.




4. Jako pochozí plocha jsou vhodné překližkové desky, které se pokládají volně nebo se na místech styku vzájemně přilepí. **5.** Minerální vlna se doporučuje pro strop z dřevěných trámů s meziprostory, které jsou směrem nahoru otevřené. **6.** Při nestejných vzdálenostech trámů používejte deskový materiál, který lze volně zapříčit mezi trámy.




7. Alternativně lze použít pásy z minerální vlny. Dbejte na pečlivou pokládku bez mezer. **8.** Jako pochozí plocha jsou vhodné palubky. **9.** Sypaná izolace, např. z perlitu nebo polystyrenových kuliček, se velmi dobře hodí k izolaci nerovného stropu nebo stropu z dřevěných trámů.



10. V případě nerovného surového stropu (beton) nejprve instalujte 0,2 mm silnou PE fólii jako parozábranu a na okrajích ji ved'te nahoru. **11.** Utěsnění meziprostor mezi stropem z dřevěných trámů nebo dřevěnou podlahou se např. nejlépe jako ochrana proti propadávání provede pomocí tvrdého papíru. **12.** Pro sypanou izolaci hladkého stropu položte latě na izolační pásy. Oblast stěny jimi vyložte také.



13. Nasypte sypanou izolaci do prostor mezi trámy/latěmi a latě je stáhněte do roviny. Výška by měla být minimálně 2 cm. Nešapejte na sypanou izolaci. **14.** Jako pochozí plocha jsou vhodné podlahové OSB desky, překližkové desky nebo palubky, které jsou upevněny na latích. **15.** Jako podlahová krytina jsou vhodná prkna z masivního dřeva, parkety nebo laminátová podlaha.



16. Samozřejmě můžete použít také kobercové krytiny nebo v případě vhodného podkladu také položit dlažbu.

Tip 1: při pracích se doporučuje používat respirátor.

Tip 2: fošny a prkna nechte před zahájením prací několik dní v místnosti aklimatizovat.

Technické chyby a změny ve vyobrazení vyhrazeny.

Za chyby při používání a za případné škody nepřebíráme žádnou odpovědnost.

OBI