



Můj domov vytvořím s OBI



Váš nákupní seznam:

Příklad pro místnost 4,7 x 5,4 m (š x d)		Vaše potřeby	Nástroje	
5 x 6 m d x š	kobercová krytina/PVC krytina (včetně dveřních otvorů a rezervy)		nůž na koberec háčkovité příchytky/ lichoběžníkovité příchytky váleček na malování (při lepení)	
cca 30 m	suchý zip nebo oboustranná lepicí páska		ozubená špachtle (v případě lepení)	
cca 30 m			kobercové pravítko	
*	univerzální lepidlo nebo fixační prostředek		nůžky	
*			špachtle	
cca 22 m	koncové lišty nebo čtvrtekrukové lišty nebo podlahové lišty, včetně profezu		kladivo	
*				
*	ocelové hřebíky			
*	vyrovnávací hmota			

* podle potřeby



Pokládka koberců a PVC krytin

Více informací na



OBI


Pokládka koberců a PVC krytin

Rozlišují se následující druhy pokládky: volná pokládka s fixací krytiny pomocí oboustranné lepicí pásky, suchého zipu nebo přilnavé netkané textilie v oblasti zdi a švů, fixace podlahové krytiny (lepidlo s menší lepidlostí) a celoplošné nalepení podlahové krytiny. Lepicí páska, fixace nebo lepidlo je nutné sladit podle rubové části podlahových krytin. U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.


Pracovní postup:



1. Odstraňte starou podlahovou krytinu včetně všech prostředků, jimiž byla připevněna. Povrch podlahy zbavte všech uvolněných částí. **2.** Zbytky barev nebo laku odstraňte obroušením. Linoleum, PVC či dlaždice, které chcete jako podklad ponechat, musí být pevně spojeny s podkladem. **3.** Prohlubeniny a trhliny je nutno vyrovnat vhodnou tmelící hmotou.



4. Větší nerovnosti srovnajte vyrovnávací stěrkou na podlahy. Stěrku nechte úplně vyschnout. **5.** Potřebujete-li vyrovnat zvlněné dřevěné podlahy nebo větší spáry, můžete k podlaze přišroubovat OSB desky. Dveře, které se otevírají do místnosti, je nutné zkrátit. **6.** Nejdříve podlahovou krytinu položte na zem a uříznete ji (> 10 cm přesah). Berte při tom v úvahu přesahy pro výklenky a dveře.




7. Pokud nechcete, aby se Vám podlahová krytina vlnila, měla by se v místnostech nad 20 m² celoplošně nalepit. Postupujte tak, že krytinu ze 2 stran (krátká/dlouhá) srolujete. **8.** Krátce odviňte jeden konec PVC nebo koberce, podlahu natřete lepidlem a roli na ni přiložte. Zbytek podlahy pak natírejte lepidlem vždy v 1 m širokých pruzích a pokračujte v pokládce krytiny. **9.** Podlahovou krytinu zkracujte těsně u bočních stěn pomocí kobercového pravítka.



10. Na vnějších rozích krytinu nastříháte nejprve úhlopříčně od okraje do rohu. Poté ji v přehybu pevně přitisknete a odstříhnete přesahující okraje. **11.** Ve „švech“ přiložte krytinu přes sebe a díly zastříhnete najednou. **12.** Po volném položení krytiny upevníte okraje a napojení oboustrannou lepicí páskou.



13. Při pokládání kolem vývodů ústředního topení, krytinu nastříháte od okraje pruhu směrem do místnosti. Přitisknete k podlaze a zastříhnete těsně kolem vývodu. **14.** Při volné pokládce krytinu kolem trubek přichyťte oboustranně lepicí páskou. **15.** K začištění přechodů ke stěně jsou vhodné profilové plastové lišty. Na přední stranu lze oboustrannou lepicí páskou nalepit proužky koberce.



16. U starých dřevěných podlahových lišt můžeme řez podlahové krytiny zakrýt malými soklovými lištami. Velké soklové lišty se lepí či šroubují, nasunují nebo připevňují hřebíky. Rohy seříznete na pokos nebo napojíte vnitřními a vnějšími krytkami.

Tip 1: napojení mezi jednotlivými pruhy krytiny se snažte nasměrovat do míst, kde bude stát později nábytek.

Tip 2: při pokládání koberce dbejte na směr vlasu jednotlivých pruhů (výrobou podmíněné směrování vláken koberce), abyste se vyhnuli odlišnému odrazu světla. Odstín koberce by mohl působit odlišně.