



Moji zahradu vytvořím s OBI



Pokud budete chtít nechat plot zarůst popínavými rostlinami, měli byste se rozhodnout pro díly s mřížovými rošty, ty rostlinám usnadní přichycení. Ploty z přírodního dřeva, které nemají povrchovou úpravu, musíte důkladně oštit vhodným přípravkem na dřevo. Dbejte však na to, aby barva nekolidovala s barvami fasády, oken domu a podobně. Zastánci přírodních materiálů ocení také dřevěné dlaždice nebo dláždění či dřevěné ohraničení záhonů, které se výborně doplňují s lamelovým plotem.

Váš nákupní seznam:

Příklad pro plot o délce cca 19 m		Vaše potřeby	Nástroje
11	kotevní hřeby nebo nosníky sloupků/kotvy		těžké kladivo rýč
44	spojovací šrouby a matice		vrtáčka a vrtáky AKU šroubovák nebo šroubovák
11	čtyřhranné plotové sloupky		klíč na šrouby nebo ráčna
40	spočky na ploty		šroubová svěrka
80	nerez šrouby		skládací metr
10	plotové panely (šířka 180 cm)		tužka provázek
*	krytky na sloupky		vědro
*	základní nátěr		nářadí na míchání
*	lázura na dřevo		zednická lžice
*	trvale chránící barva na dřevo		malířské náčiní
*	hotová směs jemného betonu		

* podle potřeby



Stavba dělicích stěn

Více informací na



OBI


Stavba dělicích stěn

Ploty pro vizuální ochranu mají mnoho typů a variant. Jednotlivé díly zakoupíte v různých rozměrech, a proto byste si měli před samotným nákupem důkladně rozměřit odvod pozemku, který budete oplocovat, a vypracovat si plánec s rozmístěním jednotlivých sloupků, jejichž vzdálenost je dána šířkou plotového dílu. U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.


Pracovní postup:




1. Přesnou trasu plotu si vyznačte napnutím provázku a s co největší přesností změřte potřebné rozestupy (šířka plotových dílů 180 cm) mezi sloupky (9 x 9 cm). **2.** Práci Vám usnadní kotevní hřebíky (např. 9 x 9 cm). Do zvoleného místa umístěte kotevní hřeb, zasuňte do něj dřevěný hranol a kladivem jej zatlučte do země až po objímku. **3.** Pomocí vodováhy si zkontrolujte ukotvení hřebu ve svislé poloze.



4. Stejnou výšku jednotlivých kotevních hřebů zkontrolujte pomocí dlouhé latě a vodováhy. **5.** Alternativně můžete použít sloupkové nosníky (např. 9 x 9 cm). Ty s pomocí latě usadíte na střed v jámě (30 x 30 x 80 cm), jámu zalijete hotovým jemným betonem a uhladíte zednickou lžící. **6.** Sloupkové nosníky vyrovnejte pomocí vodováhy, zafixujte ve svislé poloze a před dalšími pracemi nechte beton zcela zatvrdnout.




7. Při montáži sloupků (9 x 9 cm) ve sloupkovém nosníku nechte mezi nosníkem a koncem sloupku rozestup cca 1 cm. Použijte 1 cm široký hranolek, který po montáži opět odstraňte. **8.** Pro obě formy upevnění platí jedna zásada: upevněte sloupek, vyrovnejte jej a poté jím zepředu a zezadu provrtávejte otvor (nejprve horní) a kladivem do vrtné zarazte upevňovací šroub. **9.** Zkontrolujte pozici sloupku, vyvrtejte druhý otvor (spodní), šroub opět prorazte. Nyní můžete oba šrouby upevnit maticemi a dotáhnout.



10. Sloupek by měl být asi o 10 cm vyšší než plotový panel. Vyznačte si vruty k upevnění L-profilového kování uprostřed sloupku cca 30 - 35 cm od horního a spodního konce sloupku. **11.** Vyvrtejte otvory v místech označení. Podle výšky plotového panelu byste měli upevnit také jeden L-profil (kování k pletenému plotu) uprostřed. **12.** L-profil upevněte ve vyvrtných otvorech nerez šrouby a přitáhněte je akušroubovákem.



13. Pracujte ve dvojici: jedna osoba bude nasazovat plotový panel mezi sloupky a upevňovat ho v potřebných rozestupech u země/konce sloupku ... **14.** ... druhá osoba přišroubuje plotový panel vždy dvěma šrouby se zápusťnou hlavou ke každému L-profilu. **15.** Pokud sloupek není nijak ukončen, připevněte na jeho vrchol ozdobnou špičku, která chrání dřevo před zatékající vodou.



16. Ochraňte svůj plot - není-li předem patřičně upraven před deštěm, sluncem a větrem. Natřete jej lazurou na dřevo nebo barvou.

Tip 1: pro ploty ze dřeva borovice douglasky byste měli použít šroubení z nerezové oceli, aby se dřevo nezabarvilo.

Tip 2: při stavbě plotu na hranici dvou sousedních pozemků byste měli celý projekt zkontrolovat se sousedem. Pokud se s ním dohodnete na společném řešení, bude se možná podílet i na nákladech.

Tip 3: pokud pracujete sami, měli byste zvážit použití šroubové svěrky. Tak můžete snadno sloupek upevnit na nosníku sloupku. Dřevěné špalíky můžete použít jako podpěru při sešroubovávání plotových panelů.