



Moji zahradu vytvořím s OBI



Váš nákupní seznam:

Příklad 20 m ² (pro šířku prken 145 mm)		Vaše potřeby	Nástroje
*	staré desky jako podložky (např. dlaždice 30 x 3 cm) nebo podložky z tvrdé pryže v různých tloušťkách pro vyrovnání výšky nosné konstrukce		kotoučová pila kladivo vodováha vrtačka AKU šroubovák skládací metr
cca 3 ks / trámy	popř. kovové úhelníky pro upevnění nosné konstrukce na podkladu		tužka distanční podložky (dřevěné nebo plastové destičky) cca 5 mm k pokládce prken
*	plastové klíny (pro vytvoření spádu)		přímočará pila
680 ks	šrouby 5 x 60 mm u prken tloušťky 25 - 28 mm / 5 x 50 mm u prken tloušťky 21 - 23 mm)		vrták pro prkna z tvrdého dřeva
50 m	nosná konstrukce		
140 m	terasová prkna (šířka 145 mm)		
4 l	ošetřující olej		

* podle potřeby

Pokládka terasových prken


Více informací na



Pokládka terasových prken

Podloží zasypte štěrkem a pískem. Povrch vyrovnejte a udusejte, abyste zvýšili jeho nosnost.
U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.


Pracovní postup:




1. Stanovte výšku pokládky a ke stěně domu připevněte první rámový trám. **2.** Po vyměření plochy terasy vytyčte rohy pomocí napnutého provázku. **3.** Od prvního rámového trámu pokládejte nosné trámy ve vzdálenosti cca 50 cm (u prken tloušťky 25 - 28 mm) nebo 40 cm (u prken tloušťky 21 mm) paralelně vůči sobě.



4. Dlažební kameny nebo betonové desky položte jako stabilní podkladovou plochu. Budou chránit dřevo před půdní vlhkostí (konstrukční ochrana dřeva). **5.** Jakmile jsou všechny nosné trámy položeny, srovnejte je pomocí vodováhy a skládacího dřevěného metru. Nakonec trámy připevněte pomocí kovových úhelníků do podkladu. **6.** První prkno zarovnejte do pravého úhlu vůči nosnému trámu a připevněte jej dvěma šrouby z nerezové oceli.



7. Nakonec se instalují stejným způsobem další prkna ve stejné vzdálenosti od sebe. **8.** Při pokládce dbejte na malé rozestupy mezi prkny. Optimální vzdálenost je 5 mm. **9.** Pokud prkna musí být zarovnána ke dveřím, dešťovým svodům, atd., nakreslete potřebné rozměry otvorů přímo na prkna. Pomocí přímočaré pilky poté otvory vyřízněte. Nakonec prkna přišroubujte.



10. Když jsou všechna prkna přišroubována, zařízněte je podél napnutého provázku. Poté můžeme viditelnou část hotové terasy obložit prkny.

Tip 1: pokud položíte prkna ve směru průběhu drážek v lehkém spádu (spád 1 - 2% v podélném směru), bude z nich rychleji odtékat dešťová voda.
Tip 2: samořezné šrouby usnadní stavbu terasy.