

CREATE!
by **OBI**

PRE VÄČŠIU ŠTRUKTÚRU

DIY nápady pre domácnosť.



Či už na stene pri schodisku a v izbe, alebo na dverách, kazetové obloženie vždy a všade vytvára dojem elegancie a kvality. Klasické kazetové steny, pri ktorých sa na stenu v pravidelných odstupoch nanášajú dekoratívne pásy, pochádzajú z vidieckych domov a vytvárajú rustikálny, útulný štýl. V sviežich farbách a s cieľeným použitím sú však kazety veľmi moderné a trendy.

Kazetovú stenu si môžete ľahko zostaviť z rôznych dekoratívnych alebo obdĺžnikových líšt. Líšty sú iba nalepené, takže keď sa vám už nepáčia, môžete ich znova odstrániť. Vyberte si vzor a farbu, ktorá sa vám hodí, a do toho! Ukážeme vám, ako na to.

DOKÁŽETE ČOKOL'VEK S OBI.

PRODUKTY,

KTORÉ POTREBUJETE

CREATE!
by **OBI**

1 ×	DR11 Montážna soklová lišta - borovica 1	Č. výr. 1663764
1 ×	DR14 Soklová lišta, borovica 5X23 mm	Č. výr. 1649292
1 ×	DR02 Obdĺžnik, borovica 5X40 mm	Č. výr. 1648872
1 ×	Tyč miešacia	Č. výr. 2327351
1 ×	Špongia brúsna	Č. výr. 1484666
1 ×	Pistoľ vytlačov.	Č. výr. 1779305
1 ×	Vodováha Basicalu	Č. výr. 3304250
1 ×	Štetec plochý Ellix	Č. výr. 4918389
1 ×	Pattex Super fix	Č. výr. 1592153
1 ×	Páska EXACT LINE vnútorná	Č. výr. 4766218
1 ×	Fólia + kreppáska LUX	Č. výr. 4766283
1 ×	Páska maliarska 4 denná	Č. výr. 4753851
1 ×	Valček baránok	Č. výr. 1485523
1 ×	Pokosová píla 600 mm	Č. výr. 5335484
1 ×	Remal Color popoluska	Č. výr. 1259043
1 ×	Vanicka na barvu	Č. výr. 2301448
1 ×	Remal color banan	Č. výr. 1258946
1 ×	Lišta 67070 bílá	Č. výr. 4318713
1 ×	Primalex Plus 15 kg	Č. výr. 1302215
1 ×	Skladací meter	
1 ×	Ceruzka	
1 ×	Kladivo	

Návod

1

NÁJDITE TO SPRÁVNE KAZETOVÉ OBLOŽENIE

Kým začnete s plánovaním, mali by ste sa rozhodnúť, ako presne má Vaša kazetová stena vyzerieť.
Tu nájdete pár príkladov:

2

KLASICKÁ KAZETOVÁ STENA V POLOVIČNEJ VÝŠKE



Pri klasickej soklovej kazetovej stene sa na podlahe nachádza spodná lišta. Nad ňou nasledujú kazety z profilových líšt, ktoré sú rovnomerne usporiadané vedľa seba, a navrchu je koncová lišta. Harmonický výsledok dosiahnete pri pomere 1/3 k 2/3, teda pri plánovaní kaziet iba na spodnú tretinu steny.

3

MODERNÁ KAZETOVÁ STENA V POLOVIČNEJ VÝŠKE



4

KAZETOVÁ STENA AKO ŠATŇA



5

KLASICKÁ CELOPLOŠNÁ KAZETOVÁ STENA



Pri celoplošnej kasetovej stene môžete pracovať aj so soklovou lištou, no môžete ju aj vynechať, vyzerá to modernejšie. Aby celoplošná stena nepôsobila príliš ťažko, odporúčame rozdelenie na tretiny, aby sa dosiahlo vizuálne uvoľnenie.

6

MODERNÁ CELOPLOŠNÁ KAZETOVÁ STENA



7

KAZETOVÉ DVERE



Aj dvere sa dajú vylepšiť profilovými lištami. Kazetové dvere prepožičajú šarm historického bytu. Zvyčajne sa tu nepoužíva soklová ani koncová lišta, ale iba kazety.

8

NAPLÁNUJTE SI KAZETOVÉ OBLOŽENIE

Urobte si vopred náčrt, ako má vaše kazetové obloženie vyzerať, alebo si svoju predstavu vizualizujte na počítači. Tvorivosti sa medze nekladú: polovičné alebo celoplošné, na stene alebo na dverách, všetko je dovolené!

Podľa náčrtu teraz môžete pomocou pravítka a vodováhy naznačiť kazetovanie ceruzkou na stenu. Potom zhruba zmerajte požadované dĺžky rôznych lišt na stene alebo dverách s náčrtom.

9

NAPÍL'TE SI LIŠTY

Teraz na stene s náčrtom zmerajte príslušné dĺžky lišt. Potrebnú dĺžku soklovej lišty a prípadne koncovej lišty potom môžete odrezať ručnou pílou. Profilové lišty na kazety je na koncoch najlepšie rezať pílou na šikmé rezy pod uhlom 45°, pretože konce by mali byť čisté a presné, a to najmä pri rohoch. Pri šikmom reze na konci sa dajú spojiť do obdĺžnika.

Ak chcete vyplniť lištový rám platňou, použite preglejku. V predajni OBI Vám ju narežú podľa želania.

10**UPEVNITE**

Prvky umiestnite tak, že na zadnú stranu naniesiete niekoľko prúžkov lepidla na lišty a prvky opatrne zatlačíte. Kým je lepidlo ešte vlhké, môžete polohu prvkov upravovať. Čerstvé lepidlo zotrite navlhčenou handričkou. Ak máte krivú stenu a samotné lepidlo nestačí, môžete lišty dodatočne bodovo zafixovať lištovými kolíkmi. Sú to klince bez hlavičky, takže na namaľovanom povrchu ich nebude vidno.

11**NAMAĽUJTE**

Teraz lepiacou páskou dôkladne zalepte všetko, čo nemá byť namaľované. Potom môžete začať s farbou. Farbu dobre premiešajte. Plochy natierajte valčekom a lišty s rohmi štetcom. Pásku odlepte, kým ešte farba nie je úplne suchá. Získate tým čisté hrany. Hotovo!

VEĽA ZÁBAVY PRI

ZOSTAVOVANÍ, ŽELÁ VÁŠ TÍM

CREATE! BY OBI.

CREATE!
by **OBI**

Právne upozornenie:

Pokyny a jednotlivé kroky uvedené v týchto návodoch predstavujú iba odporúčania pre možný postup, nie sú všeobecne záväzné a takisto sa nemusí jednať o najlepší možný postup. Napriek tomu vám odporúčame ich dodržiavať a uschovať. OBI Slovakia s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky neprimeraného a neodborného postupu, ako aj prípadného zneužitia alebo nesprávneho použitia. Záonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté.

Dbajte na osobnú bezpečnosť a najmä na vhodné pracovné prostredie. Prevedte potrebné opatrenia a v prípade pochybností sa obráťte na odborníka. Jednotlivé zručnosti je potrebné hodnotiť realisticky a ak si nie ste istí, je potrebné si vyžiadať odbornú podporu. Usilujeme o čo najväčšiu presnosť vo všetkých detailoch.

OBI Slovakia s.r.o. výslovne vylučuje zodpovednosť v prípade nezodpovedajúcej a neodbornej montáže v súlade s návodom, ako aj v prípade nesprávneho použitia materiálov a nástrojov. Tu uvedené stavebné metódy sú len odporúčaním. V závislosti od miestnych podmienok a použitia môžu byť potrebné zmeny. Záonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté. Počas realizácie je potrebné dbať na dodržiavanie osobnej bezpečnosti a v prípade potreby nosiť vhodné ochranné prostriedky. Elektroinštalačné práce môže vykonávať len kvalifikovaný elektrikár v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Je nutné realistické vyhodnotenie zručností, a ak si nie ste istí, je potrebné povolať skúseného implementačného pomocníka. Práca nerobte, ak nie ste oboznámení s príslušnými bezpečnostnými predpismi.

DOKÁŽETE ČOKOL'VEK S OBI.