



Moju záhradu vytvorím s OBI



Váš nákupný zoznam:

Príklad pre 20 m ² (pre palubovky so šírkou 145 mm)	Vaša potreba	Náradie
* Staré podkladové dosky (napr. chodníkové dlaždice 30 x 3 cm) alebo podložky z tvrdej gumy rôznej hrúbky na vyrovnanie výšky spodnej konštrukcie		Kotúčová pila Kladivo Vodováha Vrtačka Aku skrutkovač Skladací meter
cca 3 ks/ trám	Príp. kovové uholníky na upevnenie spodnej konštrukcie k podkladu	Ceruzka Rozperka (drevené alebo plastové doštičky) cca 5 mm na pokládku paluboviek
* Plastový klin (na nastavenie sklonu)		Dierovacia pila
680 ks	Skrutky 5 x 60 mm pre palubovky s hrúbkou 25 – 28 mm/5 x 50 mm pre palubovky s hrúbkou 21 – 23 mm	Vrták na palubovky z tvrdého dreva
50 m	Spodná konštrukcia	
140 m	Terasové palubovky (šírka 145 mm)	
4 l	Olaj na ošetrovanie	
* Príp. dreviný na obrúbenie		

* podľa potreby



Odborná pokládka terasových paluboviek


OBI®



Pokládka terasových paluboviek

Príprava: Podklad zaplňte štrkom a pieskom, vyrovnajte a zhutnite ho, aby uniesol aj zaťaženie.


Pracovný postup:



1. Zistíte výšku terasy a potom upevníte na stene domu prvé drevo na rám. **2.** Po vymezení terasovej plochy zafixujete rohy vymedzovacej šnúrou. Vychádzajúc z prvého dreva rámu sa nosné trámy porozkladajú navzájom rovnobežne vo vzdialenosti cca 50 cm (palubovka široká 25 – 28 mm) resp. 40 cm (palubovka široká 21 mm).



4. Dlažobné kocky alebo betónové dosky ako stabilnú úložnú plochu položte pevne do zeme. Okrem toho chránia aj drevo pred vlhkosťou zo zeme (konštrukčná ochrana dreva). **5.** Keď sú nosné trámy porozkladané, treba ich presne rozmerať vodováhou a skladacím metrom. Potom pripevníte trámy k podkladu pomocou kovových uholníkov. **6.** Vyrovnajte prvú palubovku do pravého uhla k nosným trámom a upevnite ju dvomi skrutkami z ušľachtilej ocele. Podľa nej sa budú orientovať aj ďalšie palubovky.



7. Potom v rovnakej vzdialenosti od seba položte aj ďalšie palubovky. **8.** Pri pokládke palubovky dbajte na malé medzery medzi palubovkami. Optimálna vzdialenosť je 5 mm. **9.** Ak potrebujete palubovky prispôsobiť dverám, zvodom atď., nakreslite rozmery výrezu na palubovku. Priamočiarou pilou vyplňte výrezy. Potom spojte palubovky skrutkami.



10. Keď sú pospájané všetky palubovky, odrežte okraje pozdĺž vymedzovacej šnúry. Potom môžete hotovú terasu vo viditeľnej časti obložiť palubovkou.

Tip 1: Ak palubovky v smere drážok položíte trochu do spádu (1 – 2 % spád v pozdĺžnom smere), môže dažďová voda rýchlejšie odtekať. **Tip 2:** Samorezné terasové skrutky kladenie palubovky zjednodušia.