



Moju záhradu vytvorím s OBI



Váš nákupný zoznam:

Príklad pre 10 m ² (10 x 1 m)		Vaša spotreba	Náradie
cca 500	Betónová dlažba (20 x 10 cm)		Rýľ
*	Alebo dlažbové kocky (dĺžka hrany 6 – 8 cm, výdatnosť 5,5 – 6 m ² /T)		Lopata
			Fúrik
			Skladací meter
cca 65	Alebo kamenné/betónové dosky (40 x 40 cm) vrát. odrezkov		Vodováha
cca 20	Obruba trávnik (1 m)		Murárska šnúra a kolíky
cca 20	Alebo nízke obrubníky (1 m)		Stahovacia doska
cca 20	Alebo vysoké obrubníky (1 m)		Metla
cca 3 m ³	Drvína (0/40) pre 30 cm		Gumené kladivo
cca 0,5 m ³	Jemná kamenná drvina/čadičová kamenná drvina		Doskový zhutňovač (s gumenou podložkou)
*	Kremičitý piesok (biele škáry)		Miešačka betónu
*	Čadičový piesok/škárovacia kamenná drvina (čierne škáry)		Zdvíhák dosiek
			Uhlová brúška
	Škárovací piesok		Rezačka na dlažbu
			Kladivo a sekáč

* podľa potreby

Položenie prístupových a záhradných ciest

OBI®



Krok za krokom

Správne polozenie ciest

Uvedené spôsoby polozenia sa vzťahujú na chodníky. V prípade väčšieho zaťaženia osobnými alebo nákladnými automobilmi je potrebné použiť iné spôsoby polozenia. Podrobnosti vám poskytne špecializovaný predajca. V nasledujúcich príkladoch sa pre lôžka používa drvina, pretože tá má v porovnaní s pieskom alebo zmesami väčšiu vodopriepustnosť a je odolnejšia proti mravcom, vďaka čomu sa znižuje riziko jej vyplavenia a podomleťia. Pri všetkých materiáloch dodržiavajte pokyny výrobcu a pokyny na spracovanie.

Pracovný postup:



1. Označte cestu drevenými kolíkmi a značkovacími šnúrami. Vykopte zem do hĺbky cca 30 cm (vyhlbenie) a vzniknutú (stavebnú) plochu zhutnite. Sklon vydláždenej plochy treba zohľadniť už pri plánovaní. **2.** Potom po vrstvách nasypete cca 20 cm hrubú vrstvu drviny (0 – 40 mm) a postupne ju zhutnite doskovým zhutňovačom. V mnohých predajniach OBI si môžete prenajať doskový zhutňovač. **3.** Na ohraničenie cesty môžete použiť obruby trávnik, vysoké alebo aj nízke obrubníky, ktoré vložíte do betónového lôžka so zadnou oporou. Prispôbte dlažbu rastrovému rozmeru (formát dlažby, ktorú idete kláť, vrát. škár), aby ste sa vyhlí vzniku odrezkov.




4. Keď sú obrubníkové kamene pevne uložené, naneste cca 5 cm hrubú vrstvu (lôžko) zo zmesi lomového piesku a drviny 0 – 5 mm (napr. čadič). **5.** Stiahnite plochu do roviny sťahovacou doskou. Berte do úvahy, že lôžko sa bude ešte zhutňovať, a tým klesne cca o 1 cm. **6.** Potom pokračujte v kladení novej dlažby. Dodržiavajte rovnomernú veľkosť škár (cca 3 – 5 mm). Pomôcky na určenie vzdialenosti na bokoch dlažby automaticky nezabezpečujú dodržanie tejto šírky škár!




7. Metlou rozmiestnite do škár kremičitý piesok (svetlý), škárovaciu kamennú drvinu (tmavú) alebo škárovací piesok (proti rastu buriny) a plochu dôkladne pozametajte. **8.** Čistú, suchú a vyšľakovanú dlažbu poriadne zhutnite doskovým zhutňovačom s gumenou podložkou. Nakoniec utesnite chýbajúci škárovací materiál vodou. **9.** V prípade dlažby priliehajúcej na stenu dodržiavajte vo všeobecnosti vzdialenosť cca 30 cm od izolačnej vrstvy, ktorá bráni vnikaniu vlhkosti. Vytvorte sklon 1,5 % (1,5 cm na m).



10. Dlažbové kocky sú vhodné najmä na klukaté cesty. Vykopte zem do hĺbky cca 30 cm a pripravte podklad podľa vyššie uvedených pokynov nanesením vrstvy drviny. **11.** Upevnite dlažbové kocky do podkladu pomocou gumeného kladiva, a vytvorte tak požadovaný vzor dlažby. Veľkosť škár by mala byť približne 2 cm. **12.** Vyplňte škáry čadičovou kamennou drvinou (2 – 5 mm). Nakoniec plochu zhutnite (pozrite si vyššie uvedený postup) a vyplňte chýbajúce miesta škár.



13. Vyhlbte cestu do hĺbky cca 25 cm, naneste cca 16 cm hrubú vrstvu drviny a pevne ju zhutnite. Vsadte obrubu (napr. obrubníkové kamene alebo pallsády). **14.** Potom naneste cca 5 cm hrubú vrstvu čadičovej kamennej drviny (2 – 5 mm) a stiahnite ju. **15.** Dosky vsadte po celej ploche do lôžka, poklepte ich gumeným kladivom nepúšťajúcim farbu a vyrovnajte ich pomocou vodováhy. Dosky kladte so spádom najmenej 1,5 %.



16. Najprv položte pozdĺžnu stranu a potom kratšiu stranu. Nakoniec utesnite škáry kremičitým pieskom, škárovaciu kamennou drvinou alebo škárovacím pieskom. **Upozornenie:** Dosky sa nesmú zhutňovať.

Tip 1: Na orezanie betónovej dlažby použite rezačku na dlažbu. Na orezanie dosiek je vhodná uhlová brúska s veľkým rezným kotúčom. Menšie odrezky môžete vytvoriť aj pomocou kladiva a sekáča. Na tento účel najprv vytvorte na doske ryhu pozdĺž lišty a potom urobte zásek, kým sa doska rozlomí. Pri práci vždy noste ochranné okuliare a rukavice. **Tip 2:** Zdvíhanie, ukladanie a prenášanie dosiek vám pôjde oveľa ľahšie pomocou upínadla dosiek.

