



Moju záhradu vytvorím s OBI



Váš nákupný zoznam:

Materiál		Vaša spotreba	Náradie
*	Svahové tvárnice		Murárska šnúra
*	Dosky		Rýľ
*	Štrk		Lopata
*	Cement		Fúrik
*	Alebo hotový betón		Ubičadlo zeminy
*	Záhradný substrát		Gumené kladivo
			Meter/meracia páska
			Vodováha
			Pomôcka na prenášanie
			Pracovné rukavice
			Bezpečnostná obuv/čičmy

* podľa potreby



Spevnenie svahu svahovými tvárnicami

OBI®




Krok za krokom


Správne polozenie svahových tvárnic

Pokiaľ si chcete postaviť múr plný zelene, svahové tvárnice sú pre vás presne to pravé. Sortiment vhodných rastlín je bohatý. Môžete si vybrať z vankúšovitých rastlín, trvaliek alebo aj popínavých rastlín.

Pracovný postup:



1. Napnutím šnúry vyznačíte priebeh základov. **2.** Vykopíte zeminu, pre múr vo výške do 100 cm: cca 40 cm, pre múr vo výške nad 100 cm: cca 80 cm. Dôležité je vytvoriť takú hĺbku základu, aby bol spodný rad vsadený do zeme aspoň do polovice. Svah podoprite doskami. **3.** Naneste mrazuvzdornú vrstvu (zmes piesku a štrku 0 – 32 mm alebo drvina) a zhutnite ju až na 20 cm.



4. Plochu vyplňte zavlhnutým betónom: pre múr vo výške do 100 cm: cca 10 cm, pre múr vo výške nad 100 cm: cca 20 cm. Betón naneste až bezprostredne pred vsadením svahových tvárnic. Naneste len toľko betónu, koľko doň stihnete vsadiť tvárnice. Betón musí byť pri kladení tvárník ešte vlhký. **5.** Murárskou šnúrou vyznačíte priebeh prvého radu. **6.** Položte prvú tvárnicu tak, aby jej priehyb bol na začiatku radu. Jemne zatlačte prvú svahovú tvárnicu gumeným kladivom do vrstvy betónu a vyrovnajte ju.



7. Vo vzdialenosti 5 mm položte ďalšiu svahovú tvárnicu s priehybom smerom k prvej tvárnici. Zatlačte ju a vyrovnajte rovnako ako prvú tvárnicu. **8.** Prvý rad vyplňte do jednej tretiny štrkom. Môžete vytvoriť aj odvodňovacie žliabky, ktoré budú slúžiť ako ochrana proti mrazu a zabránia hromadeniu vlhkosti v zásype. **9.** Vytvorte zásyp z mrazuvzdorného materiálu a zhutnite ho.



10. Zvyšné miesto v prvom rade tvárník vyplňte záhradným substrátom. S presahom položte ďalší rad tvárník. Vytvorte zásyp a vyplňte tvárnice rovnako ako v prvom rade. **11.** V závislosti od sklonu položte ďalšie rady a vyplňte ich. **12.** Hotovo – teraz môžete do svahových tvárník zasadiť rastliny.