



Moju kúpeľňu vytvorím s OBI



Vybrať si môžete vane rôznych farieb, tvarov a z rôznych materiálov. Akrylové vane lepšie izolujú teplo, vďaka čomu vydrží voda dlhšie teplá. Smaltované ocelové vane sú zase odolnejšie proti poškriabaniu.

Váš nákupný zoznam:

Materiál	Vaša spotreba	Náradie
1 Vaňa		Kladivo a sekáč
1 Odtoková súprava		Skrutkovač
1 Vaňový nosič		Imbusový kľúč
* HT rúry/kolená vrát. upevňovacieho materiálu		Kliešte na armatúry
1 Armatúra s prípojkami		Skladací meter
1 Sprcha a držiak		Vodováha
* Izolačná páska pre vane s profilom		Pila na pórobetón/sadrokartón
* Dosky z pórobetónu alebo		Pila na PVC rúry
* Sadrokartón		Vítačka
* Tenkovrstvová malta		Kartušový lis
* Tesniaci materiál, napr. konopné vlákno		Náradie na lepenie obkladačiek:
		Chrániče kolien
1 Kartúša so sanitárnym silikónom		Miešací nadstavec na vítačku
1 Mazadlo		Murárska lyžica
* Obkladačky		Zúbkovaná špachtľa
* Lepidlo na obkladačky		Rezačka na obkladačky
* Škárovacia malta		Gumené kladivo
		Špongia a stavebné vedro

* podľa potreby



Montáž vane s armatúrou


OBI




Správna montáž vane

Novú vaňu môžete namontovať dvoma rôznymi spôsobmi: na kovový podstavec alebo do vaňového nosiča z tvrdej peny. Vaňové nosiče z tvrdej peny udržiavajú vodu dlho teplú a uľahčujú montážne práce, pretože môžete priamo na nosič vane nalepiť obkladačky. V tomto príklade je opísaná montáž pomocou kovového podstavca, ktorá je vhodná aj pre nerovné povrchy. Pri všetkých materiáloch dbajte na pokyny výrobcu a pokyny na spracovanie.

Pracovný postup:



1. Pred začiatkom demontážnych prác a takisto počas montáže musí byť hlavný kohútik prívodu vody zatvorený. Potrubie nechajte pustené naprázdno. **2.** Je dôležité presne odmerať rôzne vzdialenosti a výšky. Rozmery na mieste porovnajte so štandardnými rozmermi. **3.** Najprv namontujte kompletnú odpadovú súpravu vrát. prepadu a odtokového sitka.




4. Následne upevnite vaňový podstavec (s prísavnými nožičkami) pod vaňu a postavte vaňu do miestnosti. Podklad musí byť rovný a vyčistený od stavebných sutín. **5.** Obglepte vonkajší okraj vane obrátený k stene izolačnou páskou na vane s profilom, čím zabránite vzniku zvukového mostíka. **6.** Kovové vane musí vždy uzemniť elektrikár.



7. Naplňte vaňu vodou a pomocou vodováhy nastavte výšku nožičiek. **8.** Pomocou HT rúr pripojte odtok k najbližšej odpadovej rúre. Dodržiavajte pritom spád minimálne 2 cm na jeden meter. Nechajte tiecť vodu a skontrolujte, či vaňa tesní. **9.** Pripevnite nožičky hotovou maltou k zemi. Pred ďalšími prácami nechajte maltu úplne vyschnúť.



10. Montáž armatúry: Naskrutkujte S-pripojky do stenových podložiek. Pripojky utiahnite tak, aby vzdialenosť medzi závitmi zodpovedala rozmeru otvoru armatúry (zväčša je to 155 mm). **11.** Naskrutkujte armatúru k pripojkám. Používajte pritom kliešte na armatúry s ochrannou čelúťou, aby nedošlo k poškodeniu chrómovanej vrstvy armatúry. **12.** Na záver pripojte odtok vane a sprchovú hadicu.



13. Odpiľte potrebné rozmery sadrokartónových alebo pórobetónových tvárnic, z ktorých urobíte obklad vane. **14.** Vaňu obložte po okraj. Urobte si kontrolný otvor, ktorý bude slúžiť na prístup k odtoku. **15.** Na obklad vane môžete teraz nalepiť obkladačky (pozrite si návod na kladenie obkladačiek), pričom vytvorte prístup k odtoku prostredníctvom kontrolného otvoru. Dosky pokladajte so spádom najmenej 1,5 %.



16. Znova napustite vaňu vodou do polovice. Nakoniec utesnite všetky dilatačné, rohové a zakončujúce škáry trvalo elastickým sanitárnym silikónom. Povrch vyhladte palcom namočeným v čistiacom prostriedku.

Tip: Pri obmurovaní vane počítajte s dostatočným miestom na obkladačky, aby neskôr nevyčnievali. Vhodné je použiť jednu obkladačku na určenie rozmeru a pred namontovaním prvej sadrokartónovej dosky alebo pórobetónovej tvárnice ju podržať pri okraji vane. Okrem toho pripočítajte jeden až dva milimetre kvôli lepidlu na obkladačky.