



Moju kúpeľňu vytvorím s OBI



Sprchové vaničky napríklad z akrylu (s dobrou tepelnou izoláciou, ktorá udrží vodu teplú dlhšie) alebo smaltované oceľové sprchové vaničky majú rôzne farby a tvary. Hlboké sprchové vaničky slúžia aj ako vanička pre deti, zatiaľ čo plytké vaničky obľubujú najmä starší vďaka jednoduchšiemu vstupu.

Nákupný zoznam:

Materiál	Vaša potreba	Nástroje
1 Plochá sprchová vanička		Kladivo a sekáč
* Vysoká sprchová vanička		Skrutkovač
1 Odtoková sada		Skladací meter
1 Nosný rám		Vodováha
* Vysokoteplotné rúry vrátane príslušenstva		Kliešte na armatúry
1 Sprchová kabína		Pila na pórobetón
1 Zmiešavacia armatúra		Pila na rúry z PVC
* Sprchový set		Vítačka
* Pórobetón alebo sadrokartón		Kartušová pištoľ
* Tenké maltové lôžko		Nástroje na kladenie obkladu:
* Tmel v túbke		Chrániče na kolená
1 Sanitárny silikón v kartuši		Miešací nadstavec na vítačku
1 Mazivá		Murárska lyžica
* Obklad		Zúbkovaná špachtľa
* Lepidlo na obklad		Rezačka na obklad
* Škárovacia malta		Gumené kladivo
		Špongia
		Stavebné vedro

* podľa potreby



Inštalácia sprchovej vaničky alebo sprchovacej kabíny


OBI



Správna montáž sprchy

Pozor: Nosič vane môže byť z polystyrénu alebo vo forme kovového rámu. Na tieto sa vzťahuje tento montážny návod. Najjednoduchším variantom je polystyrénový nosič vane, ktorý ale nie je vhodný pre každý podklad. Výhodou kovových nosičov sú výškovo nastaviteľné nohy, s ktorými je možné vaničku vodorovne vyvážiť na akomkoľvek podklade. Aj pri sprchových kabínach existuje mnoho prevedení, napr. zo skla alebo syntetického skla. Ich stavba sa preto môže v detailoch líšiť, a preto presne dodržiavajte návod na ich inštaláciu. Pri všetkých materiáloch dodržiavajte pokyny výrobcu a spracovateľa.

Kroky na úplnú výmenu:




1. Najprv zastavte hlavný prívod vody. Odmontujte a odstráňte starú sprchovaciu kabínu alebo vaňu. **2.** Nainštalujte na novej sprchovej vaničke odtokové sítko a priskrutkujte odtokovú sadu. **3.** Pri hlbkej sprchovej vaničke pripojte prídavný prepád a prepojte ho pomocou zásuvnej rúry s odpadovým potrubím.



4. Odtokovú rúru s izoláciou priskrutkujte k odpadovému odtoku a nasmerujte ju do odpadového potrubia. **5.** Nosný rám s prísavnými nohami upevnite na spodnú stranu sprchovej vaničky. **6.** Pomocou vodováhy vyrovnejte sprchovaciu vaňu s nastaviteľnými nohami.



7. Odtokovú rúru s vysokoteplotnými rúrami pripojte k odpadovému potrubiu. **8.** Nohy pripevnite hotovou maltou k zemi. Špeciálne pridržiavacie uholníky na stene zabezpečujú lepšie uchytenie. **9.** Na uzemnenie kovových sprchových vaničiek zavolajte vždy elektrikára.



10. Zo sadrokartónu alebo pórobetónu vyrežte vonkajšie telo sprchovacej vaničky a vymurujte ho. Nechajte kontrolný otvor na neskoršie opravy odtoku. **11.** Vonkajšie strany obložte obkladom (pozri návod na kladenie obkladu). Na prístup k odtoku používajte revízny rám. **12.** Najprv namontujte stenové profily sprchovej kabíny. Dbajte na to, aby boli vo zvislej polohe. Do obkladu vrtajte bez príklepovej funkcie. Lepiaca páska na obkladoch bráni zošmyknutiu vŕtačky.



13. Namontujte rám, spojte pevné prvky steny so stenovým profilom a vyrovnejte ich. Potom pevne utiahnite všetky skrutky. **14.** Nasadte dvere do pevne namontovaného rámu a vyrovnejte ich. V závislosti od typu možno bude potrebné použiť aj ďalšie metódy. **15.** Všetky škáry medzi konštrukciou kabíny a obkladmi, ako aj dilatačné či rohové škáry vyplňte sanitárnym silikónom. Povrch vyhladte prstom namočeným do saponátu na riad.



16. Inštaláciu dokončíte montážou sprchového setu uprostred. U OBI nájdete veľký výber od klasiky až po luxus.

Tip: Sprchové vaničky a sprchovacie kabíny sa jednoduchšie montujú vo dvojici.