



Moju kúpeľňu vytvorím s OBI



Nákupný zoznam:

Materiál		Vaša potreba	Nástroje**
1	Kompaktné vykurovacie telesá so 4 až 6 prípojeniami		Vítačka Vrták do kameňa
1	Upevňovacia sada		Kliešte na čerpadlo
1	Odvzdušňovacie zátky		Očkový alebo otvorený kľúč
1	Záslepky		Skrutkovač
1	Rohový alebo priamy termostatický ventil		Vodováha
*	Termostatická hlavica		
1	Rohové alebo priame skrutkovanie		
1	Odvzdušňovací kľúč		
1	Prameň vlákien konope alebo kotúč teflónovej pásky		
*			
1	Rýchly odvzdušňovač		
1	Vložka ventilu		
1	Regulátor cirkulácie vody		

* podľa potreby

** Poradte sa s odborníkom o vhodných veľkostiach náradia.



Výmena kompaktných vykurovacích telies

OBI



Krok za krokom

Výmena kompaktného vykurovacieho telesa

Pozor: Tieto pokyny sa vzťahujú len na výmenu kompaktných vykurovacích telies so štyrmi pripojeniami a s rovnakou konštrukčnou výškou. Pri zmene výšky, novej inštalácii alebo zmene typu vykurovacieho telesa platia rozdielne postupy. Pred začiatkom prác sa poraďte so špecializovaným predajcom. V žiadnom prípade nevykonávajte samostatne žiadne práce na vykurovacom kotle. Tieto smie vykonávať len autorizovaný špecializovaný servis. Ak tieto práce nevykonáva odborník, môže to znamenať stratu nároku na záruku u výrobcu. Myslíte na to, že to môže mať vplyv aj na zmluvu o údržbe, ktoré ste uzatvorili pre vaše vykurovacie zariadenie. Pri všetkých materiáloch dodržiavajte pokyny výrobcu a pokyny na spracovanie.

Upozornenie: Ak je možné uzavrieť spätný tok, stačí ho uzavrieť, nastaviť termostatický ventil na nulu a vykurovacie teleso odmontovať. Po namontovaní nového zariadenia znova otvorte prívod vody a spätný tok. V opačnom prípade musí byť vykurovacie teleso vypnuté a vyprázdnené. To isté platí aj v prípade, ak chcete vymeniť termostatický ventil alebo ventil spätného toku.

Niektoré argumenty pre vykurovacie teleso so 6 prípojkami: 1. Ventilové vykurovacie telesá majú 6 pripojení s priemerom 1/2". Môžete ich pripojiť ako ventilové vykurovacie teleso so 6 pripojeniami alebo ako kompaktné vykurovacie teleso so 4 pripojeniami s priemerom 1/2". 2. Potrubné prípojky sú vyrobené s vnútorným závitom s priemerom 1/2" alebo vonkajším závitom s priemerom 3/4". Nie je potrebné spájkovanie ani zváranie. 3. Potrubné spoje sú umiestnené v spodnej časti vykurovacieho telesa, čo je veľkou výhodou pri vodorovne uložených prívodoch (napr. z podlahy). 4. Elegančný dizajn ventilových vykurovacích telies bez rušivých potrubí výrazne prispieva k častejšiemu používaniu tohto typu vykurovacích telies. 5. Časová úspora pri montáži.


Pracovný postup:



1. Vypnite vykurovacie zariadenie. V prípade potreby vypustíte celý systém alebo popr. len jednotlivé prívoody. **2.** Zvyšok vody vo vykurovacom telese vypustíte cez otvorený spätný tok alebo vypúšťací uzáver. **3.** Odpojte vykurovacie teleso od termostatu, prívodu a spätného toku. V prípade potreby odmontujte pripojenia a ventily.



4. Uvoľníte skrutky a zložíte vykurovacie teleso. **5.** V prípade potreby primontujte nové lamelové alebo stenové konzoly na upevnenie vykurovacieho telesa. **6.** Zaveďte nové vykurovacie teleso, nastavte ho pomocou vodováhy a primontujte. **Pozor:** Vykurovacie teleso by malo byť umiestnené vo výške minimálne 10 cm od podlahy a parapety.



7. Namontujte prívod s termostatickým ventilom a skrutkovaním. Všetky závitky utesnite teflónovou páskou alebo vlákna konope. **8.** V prípade potreby môžete vymeniť aj termostat. **9.** Napustite vykurovacie teleso a všetky potrubia vodou. Prípadne len otvorte termostatický ventil - pozri upozornenie!



10. Všetky vykurovacie telesá v obehu odvzdušnite pomocou odvzdušňovacej zátky (kým nezačne z ventilu vytekať voda). Vykurovacie teleso nechajte vypnuté. **11.** Vykurovacie teleso napúšťajte dovtedy, kým zariadenie nedosiahne prevádzkový tlak (1,2 až 1,5 barov na meter výšky). Vykurovacie teleso je znova pripravené na prevádzku. **12.** Pred zapnutím nového vykurovacieho telesa skontrolujte, či všetky prívoody dobre tesnia. V prípade potreby vykurovacie teleso po zapnutí znova odvzdušnite.

Tip: Pridaná izolácia steny (napr. reflexná fólia) zvýši vyžarovanie tepla do miestnosti.