



Moju kúpeľňu vytvorím s OBI



V našom sortimente infrakabín nájdete bohatý výber rozličných dizajnov a vybavení. Či už sa vám páči „klasický“ severský smrek, buk, moderná bridlica či mahagón - u nás si nájdete každý niečo podľa svojej chuti. Vyberte si zo sortimentu klasických keramických, magnéziových a kvalitných panelových žiarivčov.

U nás nájdete infrakabíny rôznych veľkostí – jednomiestne, dvojmiestne, rohové riešenia, ale aj kabíny, v ktorých si môžete ľahnúť, či kombinované infračervené kabíny so saunou. Informujte sa u svojho špecializovaného predajcu!

Váš nákupný zoznam:

Materiál	Vaša potreba	Nástroje
* Vosky a lazúry na ošetrovanie sauny		Krížový skrutkovač (súprava)
* Uteráky		
1 Teplomer do infračervených kabín		Vrták na drevo/špirálový vrták (súprava)
1 Presýpacie hodiny		Elektrický skrutkovač
* Farebné svetlá (ak ich použijete nie je integrované)		Meter
		Kladivo
1 Rozprašovač arómy		Imbusové kľúče (súprava)
* Vône pre rozprašovač		
		Ceruzka
		Skladačí meter
		Vodováha
		Stojanový rebrík

* podľa potreby



Jednoduchá stavba infrakabíny

OBI



Montáž infrakabíny

Infrakabína by mala byť umiestnená podľa možností v suchej vykurovanej miestnosti. V prípade kabín s magnéziovými či keramickými žiaričmi sa môže skrátiť čas na ich predhrievanie, takže šetria energiu. Kabínu montujte na rovnej ploche čo najbližšie k miestu, na ktorom bude umiestnená.

Pracovný postup:



1. Minimálna výška miestnosti by mala byť 2,10 – 2,20 m, aby ste mohli namontovať strechu kabíny a zapojiť zásuvky. **2.** Na elektrické pripojenie kabíny je potrebná uzemnená elektrická zásuvka (230 V). Odporúčame vám pripojenie na samostatný elektrický okruh s poistkou 16 A s prúdovým chráničom (nevyhnutne sa vyžaduje ≤ 30 mA). **3.** Keďže najdôležitejšie diely infrakabíny sú už vopred zmontované, zvyšná montáž je celkom jednoduchá. Postavte zadnú stenu a podržte ju. Zavolajte si na pomoc pomocníka.



4. Teraz postavte prednú stenu a taktiež ju prímontujte na bočných díloch pomocou skrutiek do dreva. Dávajte pozor na to, aby sa horné hrany prvkov nachádzali v rovnakej výške a kolmo zarovnajzte steny. **5.** V ďalšom kroku bude namontovaná lavička. **6.** Teraz môžete namontovať žiariče, ktoré ste si vybrali (magnéziový, infračervený tepelný žiarič, keramický žiarič). Konečnú kontrolu vykonáva elektrikár. Výnimku tvoria infračervené tepelné kabíny s panelovými žiaričmi (tieto sú integrované do prvkov). Postupujte podľa montážnych pokynov výrobcu.



7. Nasadte strechu na kabínu pomocou vodiacich zárezov. Dávajte pozor, aby ste neprívreli žiadny kábel. Prímontujte strechu zhora na steny. Na montáž potrebujete stojanový rebrík. **8.** Keď sú zapojené všetky vedenia (žiariče, teplotný snímač, ovládanie), kabína je pripravená na používanie.

Tip 1: Pripojenie je jednoduché: kabíny sú vyrábané pripravené na zapojenie.

Tip 2: Ak sa dvere dobre nezatvárajú, je potrebné ich nanovo nastaviť na oboch závesoch. Na to potrebujete vhodný skrutkovač. **Tip 3:** Na čistenie a starostlivosť o interiér kabíny nepoužívajte žiadne organické prostriedky. Odstráňte nečistoty vlhkou handričkou (prípadne s trochu univerzálneho čističa). Ak aj napriek tomu chcete použiť na čistenie kabíny čistiace prostriedky, skontrolujte, či to výslovne povoľuje návod na použitie. OBI ponúka špeciálne čistiace prostriedky, vosky a lazúry určené na sauny a parné sprchy. Vonkajšiu časť kabíny môžete ošetrovať podobne ako drevo v interiéri. Akákoľvek ochranná vrstva by mala byť priedušná. Lak je menej vhodný, pretože má tendenciu praskať.