



Moju kuchyňu vytvorím s OBI



Kuchynské drezy majú rôzne tvary a sú z odlišných materiálov. Môžete si vybrať drezy podľa veľkosti a hĺbky, ako aj drezy s viacerými vaničkami, či s odkvapkávačom. Mnohé môžete otočiť podľa toho, na ktorej strane chcete mať odkvapkávač. Za klasický materiál sa považuje nerezová oceľ, no ponúkame vám aj veľa alternatív (napr. s podielom žuly), s ktorými môžete svoju kuchyňu farebne oživiť.

Nákupný zoznam (příklad na výmenu s nízkotlakovou armatúrou):

Materiál	Vaša potreba	Nástroje
1 Drez		Vítačka
1 Nízkotlaková armatúra		Priamočiara píla
* Armatúra		Pílťový kotúč pre pracovné dosky
1 Sifón		Skrutkovač
1 Odtokové koleno		Kliešte na vodné čerpadlo
3 Flexi hadica alebo spojovacie potrubie pre prívod vody		Ohýbacia pružina (pre pevné spojovacie potrubie)
1 Kartuša silikónu alebo kotúč tesniacej pásy		Prestrihovač armatúr
		Kliešte na armatúry
		Pílka (na kov) alebo rezačka na trúbky
		Pílňík
		Vodováha
		Skladací meter
		Ceruzka
		Aplikačná pištoľ

* podľa potreby



Namontovanie kuchynského drezu a armatúr

OBI



Krok za krokom


Namontovanie kuchynského drezu a armatúr

1. Pri výbere armatúry myslíte na to, že pre nízkotlakový elektrický zásobník (podpultový zásobník/zásobník teplej vody) potrebujete špeciálnu nízkotlakovú armatúru s tromi prípojami.


Upozornenie: Zásobník vody smie montovať len autorizovaný elektrikár.

2. V závislosti od typu drezu sa armatúra osadzuje do pracovnej dosky alebo do drezu. 3. Ak vymieňate zároveň aj pracovnú dosku, odporúčame vám, aby ste si prečítali aj nákupný zoznam uvedený v tipoch na inštaláciu pracovnej dosky do kuchyne. 4. Pri všetkých materiáloch dodržiavajte pokyny na spracovanie a pokyny a odporúčania výrobcu.


Pracovný postup:




1. Pred začiatkom prác zatvorte hlavný prívod vody a nechajte vyprázdniť vedenia. V prípade rohových ventilov stačí tieto zavrieť. 2. Ak vymieňate starý drez, odmontujte prívod vody, odtok vody a drez. V prípade potreby zväčšite výrez v pracovnej doske. 3. Ak vkladáte drez do novej pracovnej dosky, nakreslite si na ňu výrez. Na zakreslenie výrezu použite papierovú šablónu dodanú spolu s drezom alebo urobte náčrt podľa spodnej časti drezu (po namontovaní držiakov).



4. Podľa náčrtu/šablóny vyrežte vykrúžovacou pilou otvor na drez. Začnite rezať v predvŕtanom otvore. 5. Hrany výrezu natrite silikónom alebo ich oblepte tesniacou páskou, aby ste ich ochránili pred vlhkosťou. 6. Nasadte drez do výrezu a primontujte všetky držiaky. Ako prvý by ste mali nainštalovať kohútik do drezu podľa polohy a umiestnenia kohútika v spodnej skrinke (pozri krok 7 a 8).



7. Označte otvor na kohútik na dreze alebo pracovnej doske a prestrihovačom armatúr (drez) alebo vŕtačkou s Forstnerovým vrtákom (pracovná doska) ho vyrežte. 8. Armatúru s mäkkým tesnením zaveďte zvrchu a zospodu ju upevnite tvrdým tesnením a maticou. 9. Prípojku odtoku vody vsuňte do gumovej manžety odtokovej rúry. Pri obmedzenom priestore môžete použiť aj flexibilné prípojky s lamelami.



10. Rúrkový sifón z plastu: najprv namontujte prepad vody (I), potom odpadovú súpravu (II) a vypúšťací ventil (V). Potom zapojte sifón (III) a odtokové koleno (IV). 11. Pomocou zalisovaných spojok a tesnení prepojte flexi hadicu na prívod teplej a studenej vody prípadne spojovacie potrubie s rohovým ventilom. 12. Zásobník teplej vody si vyžaduje nízkotlakovú armatúru s tromi prípojami: 1x rohový ventil pre studenú vodu (modrá šípka hore), 1x prívod studenej vody (modrá), 1x prívod teplej vody (červená).

Tip 1: S kľúčom na armatúry je osadenie jednoduchšie. **Tip 2:** V mnohých predajniach OBI si môžete požičať prestrihovače na osadenie armatúr. **Tip 3:** Ponechajte si dostatok miesta na čistenie medzi armatúrou a pripájacou lištou pracovnej dosky, ako aj medzi drezom a armatúrou.

