



Moju kúpeľňu vytvorím s OBI



Nákupný zoznam (příklad na úplnú výmenu):

Materiál		Vaša spotreba	Nástroje
1	Umývadlo		Vířačka
1	Súprava na upevnenie umývadla		Vrták na kameň prípadne na obkladačky 7/14 mm
1	Sifón		Kľúč na kombinované skrutky
1	Odtok		Otvorený kľúč
2	Rohové ventily		Kliešte na vodné čerpadlo
1	Armatúra		Vodováha
1	Tesniaca pasta v tube Neo-Fermit		Skladací meter
1	Prameň vlákien konope alebo kotúč teflónovej pásky		Ceruzka
1	Tesniaca súprava v tube		Kartušová pištoľ
1	Sanitárny silikón v kartuši		
1	Kotúč maskovacej pásky		
	Saponát na riad		

* podľa potreby



Montáž umývadla s armatúrami

OBI®



Montáž umývadla

Pri všetkých materiáloch dodržiavajte pokyny na spracovanie a pokyny od výrobcu.

Pracovný postup:




1. Pred nákupom si umývadlo odmerajte: celková šírka, rozstup úchytiak, vzdialenosť odtoku a prítoku, vzdialenosť od zeme po horný okraj. **2.** Pred začiatkom prác vypnite hlavný prítok vody a nechajte vyprázdniť vedenia. **3.** Odmontujte sifón a celý odtok vody. Zvyškovú vodu môžete bez problémov zachytiť do plastovej vaničky.



4. Uvoľnite spoje rohových ventilov a odmontujte armatúru. **5.** Uvoľnite upevňovacie skrutky a zložte umývadlo. Pri zmene montážnej vzdialenosti alebo zmene výšky odmontujte starý upevňovací materiál. **6.** Maskovaciu páskou zabránite skĺznutiu vrtáka na obkladačky. Do obkladačiek nevŕtajte príklepovou vŕtačkou. Kolíky musia sedieť pevne v stene. Tip: Použite špeciálny vŕták na obkladačky!



7. Pomocou kľúča na kombinované skrutky alebo klieští zaskrutkujte do steny závitom do dreva nové kombinované skrutky. **8.** Nechajte kovový závit prečnievať asi 5 cm. S pomocníkom nasuňte umývadlo na kombinovanú skrutku. Aby ste vyrovnali nerovnosti steny a zabránili ťahovému napätiu, ošetríte zadnú stranu tesniacimi vláknami. **9.** Nasadte plastové podložky a matice a rukou ich utiahnite. Vyváženie skontrolujte vodováhou.



10. Závit nových rohových ventilov obviňte vláknami z konope a potrite pastou Neo Fermit. Prípadne môžete použiť aj teflonový pásu. Čapy na konci musia ukazovať smerom nahor. **11.** Kovovú odtokovú rúru vložte do odtoku v stene. Na jej utesnenie použite gumenú objímku. **12.** Následne zmontujte odpadovú súpravu s odtokovým ventilom. Dbajte na to, aby bol otvor telesa zdvíhadla (I) zarovnaný so stenou. Upravte zdvíhadlo (II).



13. Nasadte sítko odtokového ventilu do otvoru v umývadle. Z druhej strany k nemu pridržte spodnú časť ventilu a následne ich zhora zoskrutkujte dokopy. **14.** Zhora nasadte armatúru a zospodu ju priskrutkujte. Nezabudnite na tesnenie. V niektorých prípadoch sa odporúča namontovať najprv armatúru a až potom umývadlo. **15.** Nasadte pružné hadice vedúce k armatúre na rohové ventily a utiahnite prevlečné matice. Na zapojenie k elektrickému zásobníku teplej vody potrebujete nízkotlakovú batériu s tromi prípojkami. Nastavte zdvíhadlo (II).



16. Prechod medzi umývadlom a stenou utesnite sanitárnym silikónom a navlhčite saponátom na riad. Povrch vyhladte palcom namočeným v čistiacom prostriedku.

Tip 1: Kúpajte len armatúry s ohybnými prípojkami.

Tip 2: Nízkotlakové armatúry sú špeciálne označené na balení.