



Moju kúpeľňu vytvorím s OBI



Pri rozšírených WC so zadným vývodom si môžete vybrať medzi plytkým a hlbokým splachovaním. Toalety s plytkým splachovaním sa ťažšie udržujú v čistote, no jednoduchšie sa pri nich kontrolujú výkaly (napríklad zo zdravotných dôvodov alebo na kontrolu stolice malých detí). Pri toaletách s hlbokým splachovaním sú menej výrazné pachy, keďže výkaly idú priamo do vody stojacej v sifónovom ohybe.

Nákupný zoznam:

Príklad úplnej výmeny	Vaša spotreba	Nástroje
1 WC (s plytkým alebo hlbokým splachovaním)		Vítačka
1 Súprava na upevnenie toalety		Vrták do kameňa
1 Záchodové sedadlo		Otvorený kľúč
1 WC nátrubok/oblúk		Skrutkovač
1 Rozeta pre odpadovú súpravu		Kliešte na vodné čerpadlo
1 Tesniaca pasta v tube		Pílka/pílka na kov
1 Prameň vlákien konope alebo		Pílňik
* kotúč teflónovej pásky		Vodováha
1 Splachovacia nádrž vrátane upevnenia		Skladací meter
1 Rohový ventil		Ceruzka/fixka
1 Spojovacie potrubie na prívod vody		
1 Splachovacie potrubie		

* podľa potreby

Inštalácia WC so splachovacou nádržou

OBI




Montáž WC so splachovacou nádržou

Pre všetky bežné WC odpady možno zakúpiť vhodné nové záchodové misy s vývodom buď na zadnej strane, alebo ako závesné záchody. Pri všetkých materiáloch dodržiavajte pokyny na spracovanie a pokyny od výrobcu.

Pracovný postup:



1. Pred odmontovaním starej záchodovej misy a splachovacej nádrže zatvorte hlavný prívod vody a nechajte odtiecť vodu z vedenia a splachovacej nádrže. Opatrne vylejte zvyškovú vodu v mise. **2.** V prípade potreby zrežte kanalizačné potrubie. Rezné hrany upravte pilníkom alebo strihačom. Potom spojte odpadové potrubie a WC a nastavte ich spolu. **3.** Po ich nastavení označte na zemi ceruzkou alebo fixkou polohu kotviacich skrutiek.




4. Toaletu opäť zložte dole. Na označených miestach vyvrtajte diery zodpovedajúce priemeru upevňovacích kolíkov. **5.** Manžetami pevne spojte WC a odtok, znovu ich nastavte a zľahka utiahnite skrutky. Skrutky utiahnite až po namontovaní prívodu/splachovacieho potrubia. **6.** Na hlavy skrutiek možno zaobstarať farebné ozdobné krytky. Prechod na odpadové potrubie v podlahe môžete zakryť farebnými manžetami z plastu.



7. Zaznačte si na stenu rozmery, kam umiestnite splachovaciu nádrž. Prípojka na prívod vody by mala byť vo výške rohového ventilu. **8.** Vyvrtajte otvory na kolíky a primontujte záves na stenu. **9.** Nasadte splachovaciu nádrž a vyvážte ju vodováhou. Ak je to potrebné, upravte držiak.



10. Splachovacie potrubie zrežte a upravte. Nasadte ho na vstup do WC spolu s príslušným tesnením. Na hornom konci potrubia utiahnite tesniaci kužeľ (1) a prevlečnú maticu (2). **11.** Závit nových rohových ventilov obviňte konopným vláknom a potrite tesniacou pastou. Prípadne môžete použiť aj teflonovú pásku. **12.** Ventil utiahajte dovedľa, pokiaľ kryt nebude pri stene. Otvor pripojenia by mal ukazovať k splachovacej nádrži.



13. Spojovaciu rúru zrežte, aby presne sedela v pripojeniach. Nasadte tesniace súpravy a utiahnite prevlečné matice. **14.** V prípade potreby vám odporúčame použiť flexibilnú rúru. **15.** V skúšobnej prevádzke s otvoreným vekom nádrže skontrolujte funkčnosť plaváka a tesnosť všetkých pripojení.



16. S bežnými rýchloskrutkami môžete každé toaletné sedadlo namontovať ručne už do existujúcich otvorov.

Tip 1: Splachovacia nádrž s tlačidlom na úsporu vody šetrí značné množstvo vody a peňazí. **Tip 2:** Vybavte toaletnú misu dekoratívnym sedadlom. Ponúkame vám rozsiahly sortiment.