



Moju kúpeľňu vytvorím s OBI



Premeňte svoju kúpeľňu na vlastnú oázu wellness a luxusu: Namontujte si vírivku. Nezáleží na tom, či máte akrylovú, kovovú, kovovú vaňu, rohovú, oválnu alebo asymetrickú vaňu – takmer z každej si môžete spraviť vírivku. Vaše priania a predstavy nie sú ohraničené takmer ničím! Medzi výhody akrylových vaní patrí napríklad lepšia tepelná izolácia: Váš kúpeľ tak zostane dlho teplý. Smaltované ocelové vane sa pre náročné spracovanie používajú len

zriedka ako vírivky. Majú ale výhodu, že nie sú náchylné na škrabance.

Nákupný zoznam:

Príklad úplnej výmeny	Vaša spotreba	Nástroje
1 Vaňa s vopred namontovaným konzolovým systémom		Kladivo a sekáč
		Skrutkovač
1 Vhodné nohy pre vaňu		Imbusový kľúč
1 Vzduchová mriežka		Kliešte na armatúry
1 Kontrolný otvor		Skladací meter
1 Keď vírivka nie je obložená obkladačkami: vhodný panel na vaňu		Vodováha
		Píla na rúry z PVC
		Vítačka
* Montážne konzoly a vaňová kotva		Kartušová pištoľ
* Protihluková páska		Nástroje na kladenie obkladačiek:
* Vysokoteplotné rúry a vysokoteplotné spojky		
1 Armatúra s pripojeniami		
1 Ručná sprcha s držiakom		Chrániče na kolená
* Tenké maltové lôžko		Miešací nadstavec na vítačku
* Tesniaci materiál (napr. tesniace konopné vlákno)		Murárska lyžica
		Zúbkovaná špachtľa
1 Sanitárny silikón v kartuši		Rezačka na obkladačky
1 Mazivá		Gumené kladivo
* Pórobetón alebo		
* Sadrokartón		
* Obkladačky		
* Lepidlo na obkladačky		
* Škárovacia malta		

* podľa potreby



Správna montáž vírivky

OBI



Montáž vírivky


Vírivka sa inštaluje podobne ako vaňa. Pokiaľ dodržíte niekoľko dôležitých bodov, montáž pre vás nebude žiadnou veľkou výzvou. Pre montáž vírivky musia byť splnené nasledujúce predpoklady:

- Potrebný priestor podľa rozmeru vane
- Prípojka na vodu a odtok
- Elektrické pripojenie 220 – 230 V (so samostatnou poisťou 16 A)
- Pripojenie a kolaudácia autorizovanou špecializovanou spoločnosťou



Pred ďalším postupom musí autorizovaná firma vykonať nasledujúce kroky:

- Elektrické pripojenie vrátane uzemnenia
- Naplnenie vane, testovanie
- Vypnutie, vyprázdnenie do polovice
- Kontrola tesnenia odpadovej súpravy, zápachového uzáveru a napojenia na kanalizáciu (najlepšie počas 24 hodín)



Pracovný postup:




1. Pred začiatkom demontážnych prác, ako aj počas montáže, musí byť hlavný kohútik prívodu vody zatvorený. Vyprázdnite vedenia. **2.** Na montáž kotvy si presne zmerajte všetky vzdialenosti a výšky vírivky. Nezapadnite vziať do úvahy prívod vody a odtok. **3.** Prilepte na vaňu samolepiacu protihlukovú pásku. Tá tlmi prenos zvukov na okolité steny.





4. Posuňte vaňu k stene a upevnite ju na vaňovú kotvu. **5.** Očistite zem od stavebného odpadu a nastavte nohy vane. Vaňu vyvážte vodorovne. **6.** Podľa možnosti upevnite nohy do zeme maltou. Pred ďalšími prácami nechajte maltu dobre vytvrdnúť.



7. Namontujte zápachový uzáver a napojte ho na odtok.



8. Vytvorte plášť vane z presne napílených blokov sadrokartónu alebo pórobetónu. **9.** Podmurujte okraj vane. Ponechajte kontrolný otvor na prístup k odtoku. **10.** Plášť obložte obkladačkami (pozrite návod na kladenie obkladačiek). Na prístup k odtoku použite kontrolné dverka.



11. Napustite vaňu do polovice. Všetky dilatčné či rohové škáry a ďalšie nedostatky vyplňte sanitárnym silikónom. Povrch vyhladte palcom namočeným v čistiacom prostriedku.