



Moju kuchyňu vytvorím s OBI



Každú kuchyňu môže výrazne skrášliť nová pracovná doska. Dosku si môžete kúpiť v rôznych farbách, dekoráciách a z rozličných materiálov. V súčasnosti sú dostupné aj špeciálne rohové riešenia, ktoré si môžete nechať narezať na mieru, a to aj vrátane príslušných kovaní, skosení či zaoblení.

Nákupný zoznam:

Príklad na rohové riešenie	Vaša spotreba	Nástroje
2	Pracovné dosky vhodnej veľkosti	Vŕtačka so stojanom Alebo vrchná fréza
2	Náglejky s tavným (60 cm)	Vrták na závesy alebo Forstnerov vrták
*	Alebo kontaktným lepidlom	Dierovacia píla s pilovým kotúčom
Približne 4,7m	Profily na pripojenie na stenu	Píla s jemnou čepeľou (na skrátenie profilov na pripojenie na stenu)
1	Vnúťorná rohová spojka	Otvorený kľúč
*	Vonkajšie rohové spojky	Skrutkovač
2	Koncové kryty	Aku skrutkovač
1	Jemný brúsny papier	Kladivo
*	Úzke klinec (na lištu s klincami)	Pílňik
1	Samolepiaca hliníková fólia	Vodováha
1	Sanitárny silikón v kartuši	Skladací meter
1	Spojovacie lišty	Ceruzka
2	Spojovacie kovanie	Kartušový lis
		Žehlička

* podľa potreby



Inštalácia kuchynskej pracovnej dosky

OBI




Krok za krokom


Montáž kuchynskej dosky

Dbajte na to, aby boli spodné skrinky kuchyne pomocou nožičiek dobre vodorovne zarovnané. Nepresnosti by mohli viesť k nežiaducemu pnutiu v linke alebo v pracovnej doske. Ako doplnok k tomuto návodu odporúčame nákupný zoznam k téme „Výmena kuchynského drezu a armatúr“. Pri všetkých materiáloch dodržiavajte pokyny na spracovanie a pokyny od výrobcu.


Pracovný postup:




1. Pri demontáži varnej dosky umiestnenej v starej pracovnej doske dbajte na to, aby boli poistky vypnuté. Elektroinštalačné práce smie vykonávať iba odborník. **2.** Zarovnajte novú pracovnú dosku so stenou. Odrežte priamočiarou pilou výstupy z múru a pod. Na otvorené predné strany umiestnite vhodné náglejky. **3.** Na náglejky sa dáva tavné lepidlo pomocou žehličky zapnutej na slabý výkon. Prípadne môžete náglejky nalepiť kontaktným lepidlom.



4. Okraje náglejok najprv nahrubo opracujte pilníkom a až potom jemným brúsnym papierom. **5.** Keď spojíte pracovné dosky v rohu, musí byť ich styčná plocha zakrytá hliníkovým profilom alebo urobte na oboch doskách frézový rez (môžete si ho nechať spraviť aj v OBI). **6.** Vítačkou s vrtákom na závesy kolmo vyfrézujte do pracovnej dosky otvory na spojovacie kovanie. Práca vám pôjde jednoduchšie a presnejšie so stojanom.



7. Prepílte prechody od vyvŕtaných otvorov k hranám pracovnej dosky. Do vyrezaného žliabku osadíte spojovacie kovanie. Zospodu pritiahnite pracovné dosky pevne k sebe. **8.** Ďalej je potrebné vyrezať do pracovnej dosky otvory na drez, prípadne varnú dosku. Položte ich opačnou stranou na pracovnú dosku a obkreslite ich tvar. Obkresľovaný okraj na výrez zakresľujte smerom dovnútra. S niektorými drezmi sa dodávajú aj šablóny. **9.** Podľa nákresu alebo dodanej šablóny vyrežte vykružovacou pilou vhodnou pre pracovnú dosku zakreslené otvory. Začnite rezať v predvŕtanom otvore. Prípadne si nechajte výrezy spraviť v niektorej z predajní OBI.



10. Hlavy výrezu natrite silikónom alebo ich oblepte tesniacou páskou, aby ste ich ochránili pred vlhkosťou. **11.** Pracovnú dosku namontujte zospodu podopád úchytné lišty alebo nosníky spodných skriniek. **12.** Na ukončovacie lišty odporúčame zasúvací systém, pri ktorých sa spodné nosné profily upevňujú na pracovnú dosku. Ukončovací profil prítlačte zhora. Na rohy a konce sa dajú kúpiť nadstavce a ukončovacie krytky.

Tip 1: Po vyrezaní priestoru na drez a varnú dosku odporúčame, aby s pracovnou doskou manipulovali len dvaja ľudia, pretože hrozí zvýšené riziko jej zlomenia.

Tip 2: Na spodnú stranu pracovnej dosky, ktorá sa bude nachádzať nad umývačkou riadu, odporúčame naniesť vodotesný náter alebo hliníkovú fóliu na jej ochranu.

Tip 3: Poznáte už konfigurátor pracovných dosiek na obi.sk?

S týmto praktickým online nástrojom môžete svoju novú pracovnú dosku napláňovať pohodlne z domu.