



Môj projekt
sa podarí vďaka OBI



Nákupný zoznam:

Příklad na 15 m²		Vaša spotreba	Nástroje
16,5 m²	Dlažba		Rukavice
37,5 kg	Lepiaca hmota na dlažbu		Chrániče na kolenná
*	Vyrovnávacia hmota		Murárske ozubené hladidlo
1,5 l	Hĺbkový penetračný náter alebo emulzia na zvýšenie priľnavosti		Rezačka obkladačiek
			Stroj na rezanie obkladačiek
12 kg	Škárovacia malta		Murárska šnúra
45 ml/bm	Silikón		Meter alebo
*	Vymedzovacie krížiky		Meradlo
*	Maliarska páska		Vodováha
			Kliešte na obklady
			Gumená stierka
			Gumené kladivo
			Kartušový lis
			Špongia
			Stavebné vedro
			Kladivo a plochý sekáč
			Alebo víťacie kladivo

* podľa potreby



Položenie
dlažby

OBI®



Položenie dlažby

1. Na dlažbu v exteriéri použite dlažbu, lepidlo na obkladačky a škárovaciu hmotu, ktoré sú odolné proti mrazu.
2. Na polozenie dlažby sa vyžaduje priľnavý podklad, odizolovaný rovný povrch z betónu alebo poter, ktorý neprepúšťa vlhkosť. Plocha s dlažbou by mala mať mierny sklon (aspoň 2 %) smerom k záhrade alebo k odtokovému jarčeku. Terasa s hĺbkou 3 m by mala teda mať sklon 6 cm.
3. Okrem toho musí byť podklad čo najkvalitnejší, bez uvoľnených častí, bez prasklín, suchý, čistý, bez prachu a rovný (v rámci potrebného zviažovania). Dlažbu je potrebné kladť na mrazuvzdornom mieste na podklad, ktorý je na to pripravený. Nechajte si poradiť najlepšie od nášho OBI špecialistu.
4. Pri všetkých materiáloch dajte na pokyny výrobcu a na pokyny na spracovanie.

Pracovný postup:




1. Flexibilné lepidlo zmiešajte s vodou a dôkladne premiešajte vrtáčkou s miešacím nástavcom. 2. Lepiacu zmes nechajte odstáť na vyzretie, potom ju rovnomerne rozotrite (6 – 8 mm) stierkou alebo murárskou lyžicou a nakoniec ju prejdite zúbkovanou špachtľou. 3. Hustota lepidla sa riadi veľkosťou dlaždíc a profilom zadnej strany dlaždice.



4. Dodatočné nanesenie lepu na zadnú stranu dlaždice bráni vzniku dutín a zadržiavaniu vody.
5. Podľa času spracovania postupujte po 1 – 1,5 m².
6. Dodržujte dilatčné škáry podľa podkladu. V závislosti od veľkosti plochy, na ktorú chcete kladť dlažbu, oddeľte jednotlivé časti dilatčnými škárami.



7. Rovné hrany pri rezaní dlažby dosiahnete rezačkou obkladačiek. Narežte dlaždicu na glazúrovanej strane a prelomte ju cez narezanú hranu.
8. Ak chcete kladť predložku k stene soklové dlaždice, ponechajte medzi stenou a dlaždicou na zemi odstup aspoň jednej škáry. Škáru vyplňte trvalo elastickým silikónom.
9. Na obklady schodov odporúčame použiť dlaždice na schody (schodové hrany, zapustené schodové hrany atď.). Pri kladení dajte na to, aby krátka strana schodovej dlažby nebola prilepená pevne na podklad. Pomocou označenia (penou alebo kartónom) ponechajte v dlažbe prázdny priestor asi 3 – 5 mm.



10. Pred škárovaním zoškrabte dreveným klinom zo škár nečistoty. Rozmiešajte škárovaciu hmotu v predpísanom pomere s vodou. Nasaďte si prítom gumené rukavice a ochranné okuliare.
11. Flexibilnú škárovaciu hmotu vylejte na dlažbu a priečne ju votrite gumovou stierkou do medzier.
12. Prebytočnú hmotu zotrite stierkou. Po vyschnutí odstráňte zvyšnú hmotu navlhčenou špongiou alebo hubkou.



13. Rohové a napojovacie škáry musíte vyškárať trvalo elastickým silikónom. Vyhnite sa trojbodovej fixácii.
14. Po škárovaní sa do stále otvorenej dilatčnej škáry vtláči drevenou paličkou pás polyetylénovej peny do vhodnej hĺbky.
15. Následne obe hrany škár oblepte maliarskou páskou, aby sa pri pečatení dilatčných škár nezašpinil povrch dlažby. Potom natlačte silikón do škár kartušou.



16. Po uhladení silikónu odstráňte lepiacu pásku. Ťahajte dozadu a šikmo smerom od škáry.