



Môj projekt
sa podarí vďaka OBI



Váš nákupný zoznam:

Příklad pre 10 m ²		Vaša spotreba	Náradie
11 m ²	Obkladačky na stenu		Rukavice/chrániče kolien
25 kg	Lepidlo na obklad		Zúbkovaná špachtľa
*	Nivelačná hmota, príp. tmel		Rezačka na obklad/sklo
			Rezací stroj na obkladačky
1 l	Penetračný náter, príp. emulzia na zvýšenie prílnavosti		Murárska šnúra/šnúra na rohy
			Meracia páska/meter
5 kg	Škárovacia malta		Vodováha
45 ml/m	Silikón		Ceruzka
*	Škárovacie krížiky		Štiepacie kliešte na obkladačky
			Gumená stierka
			Gumené hladidlo na škáry
			Kartušový lis
			Špongia a vedro
			Molitánové stieradlo
			Štetec
			Vířačka/miešací nadstavec
			Vedro na stavebné práce
			Pilník

* podľa potreby



Presné kladenie obkladačiek

OBI



Krok za krokom


Kladenie obkladačiek

Vyhradte si dostatočný čas na správny výber obkladačiek. Farba, veľkosť, povrch i vzor obkladačiek majú veľký vplyv na výsledný efekt. Tmavé farby kúpeľňu opticky zmenšujú a niektoré povrchy – napríklad lesklé povrchy – si vyžadujú náročnú starostlivosť, ak chcete, aby dobre vyzerali. Pri správnej voľbe budete však môcť byť dlhé roky spokojní s novým obkladom v kúpeľni.

Pracovný postup:




1. Pripravte si podklad. Ryhy a malé nerovnosti vyrovnejte pomocou plochého hladidla alebo murárskej lyžice. **2.** Pred kladením obkladačiek je potrebné každý podklad ošetriť základným náterom. Penetračný náter alebo emulziu na zvýšenie priľnavosti rozotierajte širokým štetcom alebo valčekom na farbu. **3.** Zakreslite zvislé a vodorovné základné čiary. Začnite prvým radom od tohto označeného miesta. Postupujte najprv zhora vodorovne, potom zvislo (tvar písmena T, nastojato).



4. Obkladačky umiestnite symetricky na stenu. Začnite od stredu buď škárou, alebo v strede umiestnenou obkladačkou. **5.** Pripravené lepidlo na obkladačky nanášajte rovnomerne plochým hladidlom alebo murárskou lyžicou po uplynutí času potrebného na vyzretie. Pri kladení na drevotrieskové dosky alebo starý obklad použite lepidlo určené na vysoké zaťaženie (napr. flex lepidlo). **6.** Lepidlo rozotierajte zúbkovanou špachtľou, kým nevznikne rovná plocha. Veľkosť zúbkov závisí od zadnej strany (výrazný profil = veľké zúbky) a veľkosti obkladačiek.



7. Začnite od stredového bodu a uložte prvý rad. Obkladačky zatlačajte ľahkým otáčavým pohybom do lepidlového podkladu. Použite vymedzovacie križky na dodržanie správnych vzdialeností medzi obkladačkami. Ak nechcete obkladačky použiť na celú výšku steny, začnite s kladením zhora. **8.** Vtlačené vymedzovacie križky môžete pri škárovaní jednoducho zakryť. Skontrolujte, či sú obkladačky vodorovné a príležitostne ich nadvihnite, aby ste sa uistili, či je na ich zadnej strane dostatok lepidla (potrebné je 80 % pokrytie). **9.** Rovné hrany krajných obkladačiek pri rezaní docielite pomocou stroja na rezanie obkladačiek. Obkladačku narežte na hornej strane a prelomte ju cez hranu.



10. Všetky okrúhle otvory vyvŕtajte vŕtačkou s dielkovacím nadstavcom alebo ich vyrežte kúsok po kúsok štiepacími kliešťami na obkladačky (zobákovými kliešťami). **11.** Začnite na vonkajších rohoch celými obkladačkami a potom postupujte smerom k vnútorným rohom. V prípade potreby použite rohové alebo ukončovacie profily. **12.** Obkladané plochy môžete individuálne upraviť pomocou bordúr na horné zakončenie alebo dekoratívnych obkladačiek.



13. Pred škárováním zoškrabte dreveným klinom zo škár nečistoty. Maltu vymiešajte na hustú kašu. Pri práci používajte gumené rukavice. **14.** Gumeným hladidlom vtlačte škárovaciu maltu šikmo do škár. Nadbytočnú škárovaciu maltu dôkladne zotrite. Po uschnutí odstráňte závoj na obkladačkách navlhčenou špongiou. Potom obkladačky utrite čistou suchou handrou. **15.** Všetky dilatácie, rohové a zakončujúce škáry vyplňte trvalo elastickou hmotou, napríklad silikónom: okraje škár prelepte z oboch strán maliarskou páskou. Silikón aplikujte pomocou kartuše. Po vyhladení (škárovacím hladidlom) stiahnite lepiacu pásku šikmo dozadu a bokom smerom od škáry.

Tip 1: Pri tejto práci je najdôležitejšia dôkladná kontrola a príprava podkladu. Práca bez námahy môže prebiehať len na čistom, suchom a rovnom podklade s dobrou nosnosťou.

Tip 2: Obkladačky môžete klať na širokú škálu rôznych podkladov, napr. na iné obkladačky, sadrokartónové dosky, sadrovú omietku, dosky z vláknitého cementu, murivo z pórobetónu alebo drevotrieskové dosky odolné proti vlhkosti.

Tip 3: Pred kladením je potrebné všetky plochy podkladu ošetriť základným náterom. V priestoroch s vysokou vlhkosťou alebo mokrych priestoroch (oblastiach so striekajúcou vodou) natrite podklad bariérovým penetračným náterom.

Tip 4: Pri všetkých materiáloch dodržiavajte pokyny výrobcu a pokyny na spracovanie.