



Môj domov vytvorím s OBI

Tapety sa vyrábajú z rôznych materiálov: papierové, drsné vlákňité, vinylové, penové vinylové, z netkanej textílie alebo skleneného vlákna. Pri vzorovaných tapetách musíte pri tapetovaní dbať na kresbu tapety (pravidelný opakovaný vzor) a presah a dôkladne naplánovať väčší odpad. Pri práci vždy použite tapety s rovnakým výrobným číslom.

Váš nákupný zoznam:

Príklad na cca 20 m (výška miestnosti 2,5 m)		Vaša spotreba	Náradie
14 kotúčov	Tapeta s rovnakým výrobným číslom		Tapetársky stôl
			Pevný stojanový rebrik
*	Lepidlo na tapety podľa balenia		Vedro na lepidlo
*	Krycia fólia/papier		Štetec alebo
*	Náterový tmel/sadra		Tapetovací stroj
21 m	Bordúry alebo		Striekačka na lepidlo
22 m	Ozdobné profily		Tapetárska kečka alebo
			Gumený valček
			Tapetársky nôž
			Prítlačný valček na tapety
			Pravítko na hrany
			Valček na švy
			Olovnica, skladací meter
			Perforovač tapiet
			Nožnice, ceruzka
			Špongia
			Špachtľa

* podľa potreby

Prehľad spotrebovaného materiálu (na kotúče európskeho štandardu*: šírka 0,53 cm, dĺžka 10,05 m)			
Rozmery miestnosti v metroch	Počet kotúčov pri výške miestnosti		
	2,10 – 2,35 m	2,40 – 3,05 m	3,10 – 4,00 m
6	3	4	5
10	5	7	9
12	6	8	11
15	8	10	14
18	9	12	17
20	10	14	19
24	12	16	23

* podľa potreby



Tapetovanie stien a stropov

OBI



Tapetovanie stien a stropov

Lepidlo je potrebné vybrať podľa druhu tapety. Pri všetkých materiáloch dodržiavajte pokyny na spracovanie a pokyny od výrobcu.

Pracovný postup:




1. Na zabezpečenie hladkého priebehu prác najprv odstráňte všetky podlahové listy, vypínače svetla, zásuvky a pod. **Pozor:** Vypnite prúd a poistky! Kvôli vlhkosti lepidla na tapety hrozí pri nanášaní nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! **2.** Podklad musí byť čistý, suchý a nosný, preto najprv dôkladne odstráňte uvoľnené tapety a kusy omietky. **3.** Na staré tapety použite perforovač tapiet a pomocou štetca na ne naneste vodu (s odstraňovačom tapiet). Prípadne môžete použiť aj parný odstraňovač tapiet.



4. Diery a malé nerovnosti odstráňte stierkou. **5.** Veľmi pľavé a pieskované podklady ošetríte penetračným náterom. **6.** Pri rezaní pomocou tapetárskeho noža položte pásy na seba, aby okraje presne lícovali, a jemne ich pritlačte. Venujte pozornosť kresbe tapety. Výška miestnosti + 10 cm.



7. Lepidlo nanášajte hojne a rovnomerne od stredu k okrajom. Ak chcete dosiahnuť dobré navlhčenie (5 – 15 min.), preložte pásy v hornej časti v dvoch tretinách a v dolnej časti v jednej tretine. **8.** Na tento účel môžete použiť aj tapetovací stroj (v mnohých OBI predajniach sa dá požičať), ktorým sa pásy dajú aj priamo narezávať. Nikdy nepripravujte viac ako 2 pásy naraz. **9.** Vyrovnajte prvý pás pomocou olovnice a priložte ho vedľa okna v cca jednej šírke pásu (mínus presah na okenný výklenok – pozrite nižšie). Pokračujte smerom dovnútra – smerom od svetla.



10. Nalepte pásy od jedného okraja k druhému a pomocou kefy alebo gumeného valčeka ich zhora nadol a zo stredu do strán vyhladte. Nadbytočné lepidlo vytlačte valčekom po stranách. **11.** Presahujúce časti pevne zatlačte do rohov, tapetu ešte raz zľahka uhladte a odrežte pozdĺž ohybu. Na tento účel môžete použiť aj pravítko na hrany. **12.** Švy na spojoch hladkých a neštruktúrovaných tapiet dôkladne pritlačte pomocou valčeka na švy.



13. Okenný výklenok: Pás tapety odrežte vo výške parapetnej dosky a hornej hrany okna. Presah založte do výklenku. Odrežte presahy na ráme a parapetnej doske. **14.** Nakoniec vytapetujte oblasť nad oknom (plus spodnú hranu okenného výklenku) a oblasť pod parapetnou doskou. **15.** Otvory na vypínače svetla, zásuvky a pod. sa najprv jednoducho prelepia a po tapetovaní sa tento kryt rozstrihne do križa pomocou nožníc. Vypnite prúd a poistky!



16. Ak chcete, aby tapety v miestnosti plnili aj dekoratívnu funkciu, môžete použiť bordúry alebo ozdobné profily. **17.** Pri tapetovaní za vykurovacími telesami narežte tapetu v šírke nástenných držiakov zdola nahor. Alternatívou je náter disperznou farbou. **18.** Pri tapetovaní stropov zložte pásy do slučiek.



19. Pri tapetovaní stropu pracujte vo dvojici. Jedna osoba prikladá pásy, druhá ich drží. **20.** Tapetu na stropu nechajte presahovať k stene cca 2 cm. Tapetu na stene potom presne nastavte do ohybu.

Tip 1: Tapety z netkanej textílie – nová generácia, vďaka ktorej je tapetovanie ešte jednoduchšie: Lepidlo naneste valčekom priamo na stenu, priložte tapetu, odolajte ju a pri zemi odrežte. Tapeta sa dá aj po rokoch zasucha stiahnuť.

Tip 2: Ak chcete odstrániť vzduchové bubliny, nastriekajte do nich malé množstvo lepidla, nechajte chvíľu pôsobiť a potom pomocou valčeka pritlačte. Na tento účel odporúčame špeciálnu striekačku na lepidlo.

Tip 3: Pri schnutí predchádzajte prievanu a pôsobeniu príliš veľkého tepla. Optimálna teplota na schnutie je cca 18 °C. Zabránite tak praskaniu švov.