



Môj domov vytvorím s OBI



Pri kúpe podlahovej krytiny (koberec, PVC a pod.) dbajte na jej charakter, tzn. vlastnosti, príp. akostné znaky (pozrite obrázok). Krytiny, na ktorých boli vykonané skúšky obsahu škodlivých látok, sú označené číslom kvality.



Vhodné pre stoličky na
kolieskach



Vhodné pre
schody



Vhodné pre podlahové
kúrenie



Antistatické



Vhodné pre vlhké
priestory



GUT

Váš nákupný zoznam:

Příklad pre miestnosť 4,7 x 5,4 m		Vaša spotreba	Náradie
5 x 6 m Š x D	Koberec/podlahová krytina z PVC (vrátane výklenku dverí a rezervy na materiál)		Nôž na koberce Hákové/trapézové čepele Maliarsky valček (pri zaistení)
	cca 30 m Suchý zips alebo		Zúbkovaná špachtľa (pri lepení)
	cca 30 m Obojstranná lepiaca páska		Pravítko na koberce
*	Univerzálne lepidlo alebo		Nožnice
*	Prostriedok na fixovanie podľa balenia		Špachtľa
cca 22 m	Ukončovacie lišty alebo		Kladivo
*	Štvrtkruhové profily, príp.		
*	Podlahové lišty vrátane odrezkov		
*	Ocelové klince		
*	Škárovacia hmota		

* podľa potreby



Položenie kobercov a podlahových krytín z PVC

OBI




Krok za krokom


Položenie kobercov a podlahových krytín z PVC

Rozlišujeme nasledujúce metódy polozenia: polozenie na voľno s upevnením krytiny pomocou obojstrannej lepiacej pásky, suchého zipsu alebo adhézneho netkanej textilie v miestach pri stene a v miestach švov, upevnením podlahovej krytiny (lepidlo s malou adhéznou schopnosťou) a celoplošným lepením podlahovej krytiny. Lepiacu pásku, spôsob upevnenia a lepidlo je potrebné vybrať podľa spodnej strany podlahových krytín. Pri všetkých materiáloch dodržiavajte pokyny na spracovanie a pokyny od výrobcu.

Pracovný postup:








1. Odstráňte starú podlahovú krytinu vrátane všetkých upevňovacích prvkov a uvoľnených častí podkladu. V mnohých predajniach OBI si môžete požičať vhodné pomôcky. **2.** Odberte zvyšky farby a laku. Ak na podklade zostáva krytina z linolea, PVC alebo obkladačky, musia byť s podkladom pevne spojené. **3.** Vylomené miesta a ryhy vyplňte vhodnou škárovacou hmotou.




4. Väčšie nerovnosti zarovnajte nivelačnou hmotou. **Nechajte úplne vyschnúť!** **5.** Na vyrovnanie zvlnených paluboviek alebo širokých škár môžete použiť krycie podlahové dosky. Pri tomto postupe je potrebné skrátiť dverové kídla. **6.** Najprv položte podlahovú krytinu tak, aby nevznikli záhyby a zhruba ju narežte (presah > 10 cm). Zohľadnite pritom presahy na výklenky a dvere.



7. V miestnostiach s plochou viac ako 20 m² je potrebné celoplošné lepenie podlahovej krytiny, aby ste predišli jej zvlneniu. Zrolujte podlahu z 2 strán (krátka/dlhá). **8.** Na krátkom konci naneste na podlahu lepidlo a potom priložte krytinu. Postupne po pásoch širokých 1 m natierajte lepidlom aj zvyšok podlahy a pokračujte s kladením krytiny. **9.** Pomocou pravítka na koberce odrežte podlahovú krytinu na presné rozmery.



10. Na vonkajších rohoch podlahovej krytiny reže najprv diagonálne od okraja k rohu. Krytinu silno zatlačte do ohybu a presahy odrežte. **11.** Pri rezaní spojov uložte podlahovú krytinu tak, aby sa prekryvali a reže ich všetky naraz. **12.** Ak sa krytina kladie na voľno, okraje a spoje sa upevnia obojstrannou lepiacou páskou.



13. Pri vkladaní vykurovacích rúrok narežte krytinu od okraja až ku koncu miestnosti, potom krytinu stlačte a vyrežte okolo rúry. **14.** Pri kladení krytiny na voľno upevnite oblasť uloženia potrubia obojstrannou lepiacou páskou alebo suchým zipsom. **15.** Na prechody k stene môžete použiť profilové lišty z plastu. Na ich prednú stranu sa dá obojstrannou lepiacou páskou upevniť pás koberca.



16. Ak máte staré podlahové lišty z dreva, môžete na prekrytie reznej hrany podlahovej krytiny použiť štvrtkruhové profily alebo malé soklové lišty. Veľké soklové lišty sa buď lepia, skrutkujú, zasúvajú alebo pribíjajú. Rohy narežte so skosením alebo použite vnútorné a vonkajšie rohy.

Tip 1: Plánujte švy spojov pokiaľ možno na miestach, kde bude neskôr umiestnený nábytok.

Tip 2: Pri kladení dbajte na smer vlasu jednotlivých pásov (smer vlákien koberca podmienený výrobou), aby ste predišli rôznym odrazom svetla.